

mismart
Wink ;)

Manual de usuario



wolder
freedom to move



Manual de usuario

Índice

Introducción	1
Características del teléfono	2
Definiciones de botones	2
Control de la pantalla	3
Abrir y cambiar aplicaciones.....	5
Pantalla de inicio.....	6
Cambiar al modo en espera	9
Reactivar el teléfono	10



Realizar y responder a llamadas	11
Hacer una llamada.....	11
Responder una llamada.....	13
Rechazar una llamada.....	13
Finalizar una llamada.....	14
Ajustar el volumen	14
Activar y desactivar el altavoz	15
Añadir una llamada.....	15
Abrir el teclado de marcación	16
Contactos	17
Añadir nuevos contactos	17
Eliminar contactos.....	18
Editar los datos de contacto	19
Buscar contactos	19
Añadir un contacto a Favoritos.....	20
Crear un grupo de contactos	20
Cuentas.....	21



Introducción

Muchas gracias por escoger el dispositivo V765M. Has adquirido un teléfono móvil digital WCDMA, que de ahora en adelante llamaremos simplemente teléfono. Gracias al sistema operativo Android™, el teléfono permite el acceso a Internet de alta velocidad 3G para brindarte nuevas experiencias.

Lee detenidamente esta guía para conseguir un funcionamiento correcto del teléfono y una vida útil prolongada.

No te preocupes si las imágenes que utilizamos para ilustrar las funciones del teléfono son ligeramente distintas de lo que puedes ver en la pantalla. Lo que importa son las funciones que aparecen en las imágenes.

Este manual del usuario está pensado para describir las funciones del teléfono. Para las precauciones, descripciones de instalación e información sobre autenticación detallada, consulta la **Guía de inicio rápido**.

[Volver al principio](#)



Características del teléfono

Definiciones de botones

Botón de Menú	de	Toca este botón para abrir un menú con elementos que afectan a la aplicación o pantalla actual.
Botón de Inicio	de	Toca este botón para abrir la pantalla de inicio. Si estás visualizando la pantalla de inicio ampliada de la izquierda o derecha, púlsala para abrir la pantalla de inicio central.
Botón de Atrás		Toca este botón para abrir la pantalla anterior que estabas visualizando. Si el teclado en pantalla se abre, tócalo para cerrarlo.
Botón de Encendido		Pulsa este botón para encender/apagar la pantalla. Mantenlo presionado para abrir un menú con opciones para el modo de vuelo, modo de silencio, modo de vibración y



	para apagar y reiniciar el teléfono.
Botones de volumen	Permiten ajustar el volumen. Mantenlo pulsado para ajustar rápidamente el volumen del tono de timbre al máximo o mínimo.

[Volver al principio](#)

Control de la pantalla

Puedes controlar el teléfono a través de una serie de operaciones en la pantalla.

- **Tocar:** Puedes tocar los elementos que aparecen en la pantalla para seleccionar, abrir las aplicaciones o utilizar el teclado para introducir caracteres.
- **Pasar el dedo o deslizar:** Mueve rápidamente un dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerte cuando toques



Pantalla de inicio

Ordenar y trabajar con aplicaciones

Desde la pantalla "Todas las aplicaciones", puedes:

- **Explorar los widgets:** Toca la pestaña de widgets en la parte superior de la pantalla "Todas las aplicaciones".
- **Obtener más aplicaciones:** Toca el icono de Play Store en la parte superior de la pantalla "Todas las aplicaciones".

Gestionar notificaciones

- **Abrir el panel de notificaciones:** Cuando aparece una nueva notificación en la barra de notificaciones, puedes arrastrar la barra de notificaciones hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones cuando el teléfono haya permanecido en modo ausente o para bloquear la pantalla.
- **Responder a una notificación:** Tócala.
- **Descartar una notificación:** Deslízala hacia un lado.
- **Cerrar el panel de notificaciones:** Arrastra la pestaña situada en la parte inferior del panel de notificaciones hasta la



parte superior de la pantalla.

Zona de pantalla

La pantalla de inicio puede ampliarse de forma que supere el ancho de pantalla para proporcionar más espacio para nuevos accesos directos añadidos, widgets, etc.

En la pantalla de inicio, desliza un dedo por la pantalla para ampliarla hacia la izquierda o derecha.

Colocar una aplicación en la pantalla de inicio

Toca y mantén pulsado el icono de la aplicación, desliza un dedo y levántalo para soltar el icono en el lugar deseado.

Eliminar elementos de la pantalla de inicio

Toca y mantén pulsado el icono de la aplicación, desliza un dedo hasta la parte superior de la pantalla y suelta la aplicación encima del icono "Suprimir".

Usar carpetas

Puedes combinar varios iconos de aplicación en una carpeta. Suelte un icono encima de otro icono en la Pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.

Desde cualquier pantalla de inicio, puedes:

- **Abrir una carpeta:** Tócala. La carpeta se abre.




- **Cambiar el nombre de una carpeta:** Toca el nombre.
- **Mover iconos por las Pantallas de inicio:** Toca, mantén pulsado y desliza el icono en cuestión.

Bandeja de favoritos

Los iconos de aplicaciones que se conservan en la bandeja de favoritos permanecen visibles en todas las pantallas de inicio.

- **Colocar un icono de aplicación en la bandeja de Favoritos:** Toca, mantén pulsado y desliza para mover uno de los iconos favoritos fuera de la bandeja. A continuación, utiliza la misma técnica para mover otro icono a esa misma posición.

El icono de Todas las aplicaciones  en el centro es permanente, no puedes moverlo.

Cambiar el salvapantallas

1. Toca y mantén pulsado un elemento que no esté ocupado en la pantalla de inicio. Aparece una lista de opciones.
2. Selecciona un salvapantallas de la **Galería / Salvapantallas animados / Salvapantallas.**

[Volver al principio](#)



Cambiar al modo en espera


El modo en espera ayuda a ahorrar energía y también evita operaciones accidentales con el teléfono. Si el teléfono ha permanecido en modo ausente durante algún tiempo, cambiará automáticamente al modo en espera.

También puedes pulsar el botón de **Encendido** para apagar la pantalla y activar el modo en espera.


[Volver al principio](#)



[Hacer una llamada internacional](#)

En la pantalla de inicio o en la pantalla de "Todas las aplicaciones", toca el botón  para mostrar el teclado de marcado. Toca y mantén pulsado la tecla "0" hasta que "+" aparezca en la pantalla. A continuación, marca el código de país o el código de región, el código de ciudad y el número de teléfono.


[Marcar desde Mensajes](#)

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla de "Todas las aplicaciones", toca el icono de **Mensajes**.
2. Selecciona y abre un mensaje o una conversación.
3. Toca el icono  situado en la parte superior del teléfono para marcar.

[Volver al principio](#)




Activar y desactivar el altavoz

En una llamada, toca el botón  para activar el altavoz y vuelve a tocarlo para desactivarlo.

[Volver al principio](#)



Añadir una llamada

En una llamada, toca el botón , marca un número y toca el icono del teléfono para añadir una llamada y poner la llamada actual en espera. Esta función requiere la aceptación del operador de redes.

[Volver al principio](#)



Contactos

Puedes hacer llamadas desde la aplicación Teléfono , Personas  y otras aplicaciones o widgets que muestran información de contacto. En cualquier parte donde veas un número de teléfono, generalmente puedes tocarlo para marcarlo.

La interfaz de contactos puede dividirse en las siguientes páginas de pestañas:

- **Grupos de interlocutores:** Grupos de interlocutores que has creado.
- **Contactos:** Permite visualizar la lista de contactos.
- **Favoritos:** Muestra los números a los que llama con más frecuencia.

Todos tus contactos se muestran alfabéticamente en una lista desplegable. Puedes deslizar un dedo hacia arriba o abajo para desplazarte rápidamente por la lista.

[Volver al principio](#)

Añadir nuevos contactos




Editar los datos de contacto

1. En **Personas**, toca el contacto cuyos detalles quieras modificar.
2. Toca el **botón de Menú** y después selecciona **Editar**.
3. Edita los datos de contacto.

[Volver al principio](#)


Buscar contactos

1. En **Personas**, toca el icono .
2. Escribe una palabra clave para un nombre de contacto. El teléfono enumerará automáticamente todos los contactos coincidentes.

[Volver al principio](#)



Añadir un contacto a Favoritos




Puedes tocar el contacto que deseas añadir a favoritos en la interfaz de contactos y después tocar  en la esquina superior derecha para añadirlo a **Favoritos** directamente.

Solo puedes añadir a los Favoritos los contactos almacenados en el teléfono.

[Volver al principio](#)

Crear un grupo de contactos

Puedes crear grupos de contactos para gestionar varios contactos y enviar un mensaje a un grupo entero.

1. En **Personas**, toca la pestaña .
2. Toca el icono  situado en la parte inferior de la pantalla.
3. Selecciona una ubicación de memoria.
3. Introduce el nombre del grupo y escribe el nombre de la persona, o bien toca el icono  para seleccionar los



Importar/exportar contactos

1. En **Personas**, toca el botón de **Menú** para seleccionar **Importar/exportar**.
2. Puedes seleccionar su cuenta de Google, su tarjeta SIM, el **contacto del teléfono**, el **almacenamiento del teléfono** y la **tarjeta SD**.

[Volver al principio](#)

Compartir un contacto


Puedes compartir un contacto con otras personas.

1. En **Personas**, toca el contacto que desees compartir.
2. Toca el botón de **Menú** y después toca **Compartir**.
3. Selecciona la aplicación con la que desea compartir (Bluetooth[®], correo electrónico, Gmail, MMS, SMS y tarjeta SD).

[Volver al principio](#)



Recibir mensajes

1. En el modo ausente, se te indicará que tienes mensajes nuevos en el área de notificaciones. Deslízate hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca el mensaje.
3. Introduce texto directamente para responder al mensaje.
4. Toca el icono  situado en la parte superior del teléfono para devolver una llamada directamente. Toca y mantén pulsado el texto para ver el menú emergente de **Opciones de mensaje**. Puedes **Copiar**, **Reenviar**, **Bloquear/desbloquear** o **Eliminar** el mensaje, etc.

[Volver al principio](#)



Cadena de mensajes

Los mensajes de un contacto o un número se alinearán en una cadena de mensajes en orden cronológico. Puedes gestionar estas cadenas en la interfaz de mensajes.

En la pantalla **Mensajes**, toca el botón de **Menú** y después toca en **Eliminar todas las cadenas** para suprimirlas.

[Volver al principio](#)

Configuración

En **Mensajes**, toca la tecla de **Menú** y después toca en **Configuración** para realizar los ajustes pertinentes.

[Volver al principio](#)



Correo electrónico

Puedes recibir y enviar correos electrónicos.

En la pantalla "Todas las aplicaciones", toca el icono de **Correo electrónico** para abrir el **Correo electrónico**.

Configurar una cuenta de correo electrónico

Configurar una cuenta de correo electrónico por primera vez

Tienes que configurar una cuenta de correo electrónico cuando utilices la aplicación de correo electrónico por primera vez.

1. Introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña.
 2. Toca en **Siguiente** o, si tienes que introducir la configuración de la cuenta de correo electrónico porque el asistente no puede hacerlo por ti, toca en **Configuración manual**.
- Si tocas en **Siguiente**, la función de correo electrónico intenta comunicarse con tu proveedor de servicios de correo electrónico para validar su cuenta y para que usted pueda enviar y recibir correos, utilizando únicamente tu dirección de correo electrónico y contraseña. Esto es suficiente para la mayoría de servicios de correo electrónico.



- Si el asistente determina que tu proveedor de servicios requiere información adicional, se te pedirá que introduzcas los datos de tu cuenta de correo electrónico.

3. Seleccione **POP3**, **IMAP** o **Exchange**.

4. Define los parámetros relevantes para el servidor de recepción en función de las indicaciones que aparecen en pantalla.

5. Crea un nombre para las cuentas de correo electrónico y define el nombre que aparece en pantalla para el envío de los correos electrónicos.

6. Toca en **Siguiente**.

Configurar varias cuentas de correo electrónico

Después de configurar una cuenta de correo electrónico en la interfaz de correo electrónico, también puedes configurar varias cuentas de correo electrónico.


1. Toca el botón de **Menú > Configuración** y después toca en **AÑADIR CUENTA** para ir a la interfaz de configuración de las cuentas de correo electrónico.

2. Consulta los ajustes en **Configurar una cuenta de correo electrónico por primera vez**

[Volver al principio](#)



Consultar correos electrónicos

1. Abre **Correo electrónico**.
2. Selecciona el buzón de correo que deseas consultar.
3. Toca en el icono de **Actualizar**  para actualizar los nuevos correos electrónicos en la bandeja de entrada.
4. Toca los correos electrónicos para visualizarlos.

Recomendación:

Cuando estés leyendo los correos electrónicos, toca el botón de **Menú** para responder a todos, reenviar, mover el mensaje o ir a los ajustes.

[Volver al principio](#)



Gmail

Puedes utilizar Gmail para leer y escribir correos electrónicos desde cualquier dispositivo móvil o navegador. Todos los correos electrónicos siempre permanecen actualizados y están disponibles independientemente del lugar de consulta. En la pantalla de inicio o en la pantalla de "Todas las aplicaciones", toca el icono de **Gmail** para abrir **Gmail**.

Configurar una cuenta de Gmail por primera vez

Tienes que configurar una cuenta de Gmail cuando utilices la aplicación de Gmail por primera vez.



1. Si ya tienes una cuenta de Gmail, toca en **Existente** e introduce la dirección de la cuenta de Gmail y la contraseña pertinente.
2. De lo contrario, toca en **Nueva** y sigue las indicaciones para crear una nueva cuenta de Gmail.

[Volver al principio](#)



Enviar correos de Gmail




Después de completar la configuración de una cuenta de correo electrónico, el teléfono irá automáticamente a la bandeja de entrada de esa cuenta de correo electrónico.

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de Gmail que desees usar, toca en .
2. Introduce uno o varios destinatarios. Puedes tocar el botón de **Menú** para añadir destinatarios de copia/copia oculta.
3. Introduce el asunto del correo electrónico y redacta el mensaje.
4. Si quieres adjuntar una foto o un vídeo, toca en el botón de **Menú > Adjuntar imagen/Adjuntar vídeo**.
5. Toca en  para enviar.

[Volver al principio](#)



Responder o reenviar mensajes de correo electrónico en Gmail

1. En la bandeja de entrada de Gmail, toca el mensaje de correo electrónico.
2. Para responder al remitente, toca en  o toca en  y escoge si deseas **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Si has seleccionado **Responder a todos**, introduce el mensaje de respuesta. Si has seleccionado **Reenviar**, especifica los destinatarios del mensaje.
4. Toca en  para enviar.

[Volver al principio](#)



2. Enciende la conexión inalámbrica.
3. Toca en **Wi-Fi**. El teléfono buscará automáticamente todas las redes inalámbricas cercanas.
4. Escoge la red a la que deseas conectarte de la lista.
 - Si has seleccionado una red abierta, el teléfono se conectará automáticamente.
 - Si has seleccionado una red segura, el teléfono te pedirá que introduzcas una contraseña.

[Volver al principio](#)



Navegador

Puedes usar el **Navegador** para ver páginas web y buscar información en la web.

[Abrir un navegador](#)

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla de "Todas las aplicaciones", toca el icono **Navegador**.
2. Toca el campo URL situado en la parte superior para introducir una dirección web.
3. Introduce una nueva dirección y toca en **Ir**.

Puedes tocar el botón de **Menú > Marcadores/historial** para seleccionar el marcador que desees abrir, y tocar **PÁGINAS GUARDADAS** o **HISTORIAL** para abrir otras páginas web.

[Navegar por Internet](#)

Después de abrir una página web, puedes deslizar el dedo en la pantalla para ver otras secciones de la página.

[Ampliar y reducir zoom](#)

Puedes usar dos dedos para ampliar y reducir el zoom. Sepáralos o júntelos en forma de pinza para ampliar o reducir



Bluetooth®

Con la función Bluetooth®, puedes intercambiar datos con otros dispositivos Bluetooth que se encuentren a una distancia corta. Pueden producirse interferencias debido a la presencia de obstáculos u otros dispositivos electrónicos, ya que los dispositivos Bluetooth® se comunican a través de ondas de radio.

Activar y desactivar el Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema**.
2. Desliza el botón **ENCENDER/APAGAR** situado al lado de **Bluetooth®** para activarlo o desactivarlo.

Vinculación



1. Toca en **Bluetooth®** cuando esté activado para buscar dispositivos automáticamente. El teléfono buscará y mostrará todos los dispositivos Bluetooth® que encuentre.
2. Toca el ID del dispositivo deseado.

Enviar archivos por Bluetooth®

Para enviar archivos por Bluetooth®, haz lo siguiente:



1. Selecciona un archivo o un elemento, como un contacto o un archivo multimedia de una aplicación apropiada o el **Gestor de archivos**.

2. Ábrelo, toca en el botón de **Menú** y selecciona **Compartir**, o bien tócalo y mantén pulsado, selecciona  y toca el icono .

3. Busca un dispositivo con Bluetooth® activado y vincúlase al mismo.

Cambiar el nombre del teléfono que aparece en Bluetooth®

1. En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Conexión inalámbrica y redes**.

2. Si la función Bluetooth® no está encendida, enciéndela.

3. Toca en **Bluetooth®**, después en el botón de **Menú > Cambiar nombre del teléfono** para editar el nombre del dispositivo y después toca en **Cambiar nombre**.

4. Toca el nombre de teléfono para alternar a **Límite de tiempo de visibilidad** de forma que los otros dispositivos Bluetooth® puedan encontrar tu dispositivo.

[Volver al principio](#)



Configuración

Modo de vuelo

En áreas donde el uso de los dispositivos móviles está restringido, puedes activar el **Modo de vuelo** para desactivar el funcionamiento del teléfono, pero poder seguir utilizando otras funciones como el calendario, la música y los juegos. En el **Modo de vuelo** no podrás realizar o responder llamadas ni enviar o recibir mensajes.

1. En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Más...**
2. Marca la casilla del **Modo de vuelo**. El teléfono desactivará todas las conexiones inalámbricas al activar el **Modo de vuelo**.

Recomendación:


En la pantalla de inicio, puedes mantener pulsado el botón de **Encendido** y después seleccionar el **Modo de vuelo**.

[Volver al principio](#)



Perfiles de sonido del dispositivo

Toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Perfiles de sonido** para ajustar los perfiles predefinidos.

General: Toca en  para ajustar el volumen de los tonos de timbre, alarmas y notificaciones, ajustar el tono de timbre para llamadas de voz y vídeo llamadas, definir el tono de timbre predeterminado para las notificaciones, etc.

Silencio: Silencia todos los sonidos (incluyendo los tonos de timbre para llamadas y notificaciones) excepto los sonidos para la música, vídeos y otros archivos multimedia o alarmas que hayas definido.

Reunión: Hace que el teléfono vibre sólo cuando se reciben llamadas.

Exterior: Hace que el teléfono vibre y suene cuando se reciben llamadas.

[Volver al principio](#)



Almacenamiento

Para copiar archivos entre un ordenador y la tarjeta SD del teléfono, debes configurar la tarjeta SD como almacenamiento masivo de USB.

1. Conecta el teléfono al ordenador con el cable USB.
2. Toca en **Activar almacenamiento USB**.

Durante este periodo de tiempo, no puedes acceder a la tarjeta SD desde el teléfono, por lo que no podrás usar las aplicaciones que dependen de la tarjeta SD, como la Cámara, Galería y Música.

Extraer la tarjeta SD de forma segura

Simplemente despliega el panel de notificaciones y toca en **Desactivar almacenamiento USB**.

Comprobar el espacio en la tarjeta SD

1. En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema**.
2. Toca en **Almacenamiento**.

Borrar la tarjeta SD

1. En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema**.
2. Toca en **Almacenamiento > Borrar tarjeta SD**.



Idioma

Puedes escoger el idioma para las pantallas del teléfono.

En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Idioma e introducción de texto > Idioma**.

[Ajustes de entrada y salida de voz](#)

En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Idioma e introducción de texto >** y consulta en **DISCURSO** para configurar la función de entrada de voz de Android y el sintetizador de texto a discurso, para aplicaciones que puedan beneficiarse de esta función.

[Volver al principio](#)



Fecha y hora

Puedes ajustar el formato para la fecha y la hora.

En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Fecha y hora**.

[Volver al principio](#)


Acerca del teléfono



Puedes consultar al estado del teléfono, así como la información legal, la versión del software, etc.

En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Acerca del teléfono**.

[Volver al principio](#)








Puedes utilizar el icono  para cambiar de la cámara a la grabadora, o viceversa.

Toca el icono  para empezar a grabar y el icono  para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo, puedes deslizar la pantalla a la izquierda o tocar el marco en la esquina para ver el vídeo.

Configuración de la cámara

En la pantalla de la cámara, toca el icono  y después toca en  para configurar la **Información de localización GPS, Exposición, Efecto cromático, Modo de escena, Balance de blancos y Anti-parpadeo**. Toca en  para configurar la **Detección de rostro, Temporizador, Ráfaga, Tamaño de imagen y Vista previa**. Toca en  para configurar el **Micrófono, Modo de audio, Intervalo de lapso de tiempo y Calidad de vídeo**.

Toca el icono  para cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera.

[Volver al principio](#)



Reproductor de música

Puedes escuchar la música guardada en la tarjeta de memoria con el reproductor de música.

[Abrir el reproductor de música](#)

Primero copia los archivos de música en una tarjeta de memoria conectada.

En la pantalla "Todas las aplicaciones", toca en **Música** para abrirla.

[Escuchar música](#)

1. Toca en **Artistas / Álbumes / Canciones / Listas de reproducción** para encontrar el archivo de música que desees reproducir.
2. Toca un archivo para empezar a reproducirlo.

[Crear listas de reproducción](#)

Para poder gestionar los archivos de música correctamente, puedes crear listas de reproducción.

1. Toca en **Canciones**.
2. Escoge el archivo o los archivos de música que desees añadir a la lista de reproducción y toca y mantén pulsado



[Añadir música a listas de reproducción](#)

1. En **Música**, toca en **Canciones**.
2. Escoge el archivo de música que deseas añadir a la lista de reproducción y toca y mantén pulsado el archivo hasta que aparezca el menú de acceso directo.
3. Toca en **Añadir a la lista de reproducción**.
4. Selecciona la lista de reproducción a la que deseas añadir el archivo.

[Definir música como tono de timbre del teléfono](#)


1. En **Música**, toca en **Canciones** o **Listas de reproducción**.
2. Escoge el archivo de música y toca y mantén pulsado el archivo hasta que aparezca el menú de acceso directo.
3. Toca en **Usar como tono de timbre del teléfono**.

[Volver al principio](#)



Reproductor de vídeo

Puedes visualizar los archivos de vídeo guardados en la tarjeta SD a través del reproductor de vídeo.

1. En la pantalla "Todas las aplicaciones", toca el icono de **Galería** para abrir la lista de archivos.
2. Selecciona el archivo de vídeo que desea reproducir y toca el icono  para reproducirlo.

[Volver al principio](#)

Galería

La **Galería** ordena las imágenes y vídeos por ubicación de almacenamiento y almacena estos archivos en carpetas. Toca una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

[Volver al principio](#)



Grabadora de sonido



Puedes grabar archivos de sonido con la grabadora de sonidos.

Abrir la grabadora de sonidos

Antes de abrir la grabadora de sonidos, inserta una tarjeta de memoria.

En la pantalla "Todas las aplicaciones", toca el icono de **Grabadora de sonidos** para abrirla.

Grabar archivos de sonido

1. Coloca el micrófono cerca de su boca y toca  para empezar a grabar.
2. Toca  para empezar a grabar.
3. Toca **Guardar** para guardar la grabación o **Descartar** para eliminarla.

[Volver al principio](#)



Radio FM







La radio FM permite buscar emisoras de radio, escucharlas y guardarlas en el teléfono.

Ten en cuenta que la calidad de la transmisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en su zona.

La radio FM utiliza los auriculares conectados mediante cable a modo de antena, por lo que debes recordar conectar los auriculares cuando utilice la radio. Si recibes una llamada entrante mientras escuchas la radio, la radio se apagará.

Para sintonizar la radio, conecta los auriculares al teléfono.

En la pantalla "Todas las aplicaciones", toca el icono de **Radio FM** para abrirla. La radio FM busca y guarda las estaciones disponibles automáticamente.

- Toca en  o  para buscar los canales FM disponibles.
- Toca en  /  para cambiar la frecuencia en +/- 0,1 MHz.
- Pulsa los botones de volumen para ajustar el volumen.
- Toca en  para seleccionar la lista prefijada.
- Toca en  para apagar la radio.



Más aplicaciones

Gestor de archivos

En la pantalla "Todas las aplicaciones", toca el icono de **Gestor de archivos**. Puede ver todos los archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

[Volver al principio](#)



Calendario

Toca el icono de **Calendario** en la pantalla "Todas las aplicaciones".

Crear un nuevo evento


1. En la pantalla Calendario, toca el botón de **Menú** y después toca en **Nuevo evento**.
2. Introduce el nombre del evento y su ubicación.
3. Para definir la duración del evento, toca en **DESDE** y **HASTA**.
4. Introduce la zona horaria del evento y su descripción.
5. Si tienes más de un calendario, selecciona el calendario donde deseas guardar el evento.
6. Selecciona **REPETICIÓN**.
7. Define el tiempo del recordatorio en **RECORDATORIOS**.
8. Toca en **HECHO**.

En la ventana del calendario, toca un evento para ver sus detalles.



Mapas

Puedes utilizar los Mapas para encontrar su ubicación actual, ver las condiciones del tráfico en tiempo real, obtener direcciones detalladas para ir a pie, transporte público, bicicleta o coche.

1. Toca en **Mapas** en la pantalla de inicio o en la pantalla "Todas las aplicaciones".
2. Toca en  y después toca en el cuadro de búsqueda **Buscar mapas** en la parte superior para encontrar la ubicación deseada.

[Volver al principio](#)



Navegación

Puedes utilizar Google Navigation para obtener direcciones detalladas para transporte en coche, tanto habladas como mostradas en la pantalla.

1. En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después toca en **Configuración del sistema > Acceso de localización**.
2. Desliza el botón **ENCENDER/APAGAR** situado al lado de **Satélites GPS** para activarlo o desactivarlo.
3. En la pantalla **Todas las aplicaciones**, toca el icono **Navegación**.

[Volver al principio](#)



Gestionar aplicaciones

Puedes visualizar y gestionar las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Instalar nuevas aplicaciones

Puedes instalar aplicaciones desde la **Play Store** o desde cualquier otro sitio. Cuando instales aplicaciones que no has encontrado en la **Play Store**, comprueba que el software es adecuado para el teléfono.

Instalar aplicaciones de la Play Store

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla de "Todas las aplicaciones", toca el icono **Play Store**.
2. Busca las aplicaciones que quieras instalar.

Instalar aplicaciones que no están en la Play Store

1. Copia la aplicación a la tarjeta SD y busca el archivo con el **Gestor de archivos**.



2. Marca **Fuentes desconocidas**.
3. Toca el archivo y completa el proceso de instalación siguiendo las indicaciones del asistente.

Desinstalar aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toca el botón de **Menú** y después selecciona **Configuración del sistema > Aplicaciones**.
2. Desplázate por la lista y toca la aplicación que quieras desinstalar.

[Volver al principio](#)

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL WOLDER

Nuestro equipo de servicio técnico Wolder se encuentra a su disposición para cualquier duda o consulta que tenga acerca de su nuevo equipo, ya sea de utilización o para solucionar cualquier problema que pueda surgir.

Por favor visite la sección de soporte de nuestra página web abajo indicada. En ella encontrará consejos prácticos para sacarle el mayor partido a su nuevo tablet, actualizaciones de software y preguntas frecuentes que harán posible solucionar pequeños problemas o dudas que le puedan surgir.

En caso de ser necesaria una reparación, si su equipo está en garantía, por favor consulte en el certificado de garantía adjunto la cobertura de la misma. Las reparaciones por causas no contempladas en dicha garantía o las efectuadas tras su expiración deberán ser abonadas.

www.wolderelectronics.com



mismart
Wink ;))

User's manual



wolder
freedom to move



Make and answer calls	11
Make a call	11
Answer a call	13
Reject a call	14
End a call	14
Adjust the volume	15
Turn the speaker on or off	15
Add one call	16
Open the dialing keypad	16
Contacts	17
Add new contact	18
Delete contacts	18
Edit contact details	19
Search contacts	19
Add a contact to Favorites	20
Create a group of contacts	20
Accounts	21



Let's get started

Thanks for choosing the V765M. It's a WCDMA Digital Mobile Phone, which we'll simply call 'phone' from now on. Powered by Android™, the phone supports 3G high-speed internet access, which brings you brand new experiences. To ensure proper phone operation and longevity, please read this guide carefully.

And don't worry if the pictures we use to demonstrate your phone's functions look a little different from what you see on its screen. It's the functions they show that matter.

This user manual is to introduce the phone's functions. For detailed precautions, installation descriptions, authentication information, please refer to the **Quick Start Guide**.

[Back to top](#)



Getting to know your phone

Key definitions

Menu key	Touch it to open a menu with items that affect the current screen or application.
Home key	Touch it to open the home screen. If you're viewing the left or right extended home screen, Press it to open the central home screen.
Back key	Touch it to open the previous screen you were working in. If the onscreen keyboard is open, touch it to close the keyboard.



Home Screen

Arrange & work with apps

From All Apps, you can:

- **Explore your widgets:** Touch the widgets tab at the top of any All Apps screen.
- **Get more apps:** Touch the Play Store icon at the top of any All Apps screen.

Manage notifications


- **Open notifications panel:** When a new notification appears on the notification bar, you can drag the notification bar down from the top of the screen to open notifications panel when your phone has been in idle mode or lock the screen.
- **Respond to a notification:** Touch it.
- **Dismiss a notification:** Swipe it sideways.
- **Close notifications panel:** Drag the tab at the bottom of the notification panel to the top of the screen.

Display area

The home screen can be extended to exceed the screen's width in order to provide more space for newly added



- **Place an app icon in the Favorites tray:** Touch, hold, & slide to move one of the Favorites icons out of the tray. Then use the same technique to move another one into the same position.

The All Apps icon  in the center is permanent, you can't move it.

Change wallpaper

1. Touch & hold anywhere that's not occupied on the home screen. A list of options appears.
2. Select wallpaper from **Gallery / Live Wallpapers / Wallpapers**.

[Back to top](#)



Switch to sleep mode

Sleep mode is a kind of power saving mode, which also helps to prevent inadvertent operations. If your phone has been in idle mode for a while, it will automatically switch to sleep mode.


You can also press the **Power key** to turn off the screen and enable sleep mode.

[Back to top](#)



Wake up your phone

After the phone switches to the sleep mode, the screen will be turned off and locked. In this case, please awake your phone and unlock the screen if you want to use your phone.

1. Press the **Power** key to turn on the screen.
2. Drag the  icon to the right to unlock the screen.

If you've set an unlock pattern or password, you need to draw the unlock pattern or input the password to enter the main interface. (For details, please see **System settings > Security > Screen lock**).



[Back to top](#)




Make and answer calls

Make a call

Directly make a call

On the home screen or in the All Apps screen, touch the  button to display the dialing keypad. Touch the numeric buttons to input the telephone number and touch the  button to make the call.

Make the call from Contacts

On the home screen or in the All Apps screen, touch the  icon, touch the desired contact and touch the phone number to dial it.

Make the call from Call log

On the home screen or in the All Apps screen, touch the  button, notice the three tabs at the top of the phone, the call log tab  shows recent calls. Touch the phone icon in a call log to return it.



Reject a call

Slide the  icon from middle to left to reject the call.

[Back to top](#)


End a call

Touch the  button to hang up the call.

[Back to top](#)




Add one call

In a call, touch the  button then dial a number and touch the phone icon to add one call and put the current caller on hold. This function requires the support of the network operator.

[Back to top](#)

Open the dialing keypad

In a call, you can touch the  button to open the dialing keypad to input additional numbers.

[Back to top](#)




Edit contact details

1. In **People**, touch the contact whose details you want to edit.
2. Touch the **Menu key** and then select **Edit**.
3. Edit the contact information.

[Back to top](#)


Search contacts

1. In **People**, touch the  icon.
2. Type a key word of a contact name. The phone will automatically list all matched contacts.

[Back to top](#)



Add a contact to Favorites



You can tap the contact you want to add to favorites in the contact interface, and then touch  in the upper right corner to add it to **Favorites** directly.

You can only add the contacts stored on the phone to the Favorites.

[Back to top](#)

Create a group of contacts

By creating groups of contacts, you can manage multiple contacts and send a message to an entire group.

1. In **People**, touch the  tab.
2. Touch the  icon at the bottom of the screen.
3. Select a memory location.



Import/Export contacts

1. In **People**, touch the **Menu** key to select **Import/export**.
2. You can select your Google account, your SIM Card, **Phone contact**, **Phone storage** and **SD Card**.

[Back to top](#)

Share a contact

You can share a contact with someone.


1. In **People**, tap the contact you want to share.
2. Touch the **Menu** key and then touch **Share**.
3. Select application with which to share (Bluetooth[®], Email, Gmail, MMS, SMS and SD Card).

[Back to top](#)



Send Emails

After the setting of an Email account is completed, your phone will automatically enter the inbox of this Email account.

1. Touch the icon  in the lower left hand corner.

- Input the Email address of a recipient in the **To** field.

- Touch **Subject** to input a subject.

- Touch **Compose email** to input contents of the mail.

- Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to input a Cc or Bcc address.


- Touch the **Menu** key and then touch **Attach file**. You can add photos, videos, music, contacts, calendar or files from the SD card.

2. Touch  to send.

[Back to top](#)



Check Emails

1. Open **Email**.
2. Select the mail box you want to check.
3. Touch the **Refresh** icon  to update new emails into the inbox.
4. Touch the emails to view them.

Tip:

When reading Emails, touch the **Menu** key to reply all, forward, move it or to enter the Settings.

[Back to top](#)



Network Applications

Network connection

Your phone can connect to the Internet, so you may need to pay for some data service. For details, please consult your network service provider.

Ways of Connecting to the Internet

Your phone's networking capabilities allow you to access the Internet via the mobile network's GSM/WCDMA connection and Wi-Fi.

GSM/WCDMA data connection

Different locations may have different mobile networks available. Initially, your phone is configured to use the fastest mobile network available for data.

You can also configure your phone to access a different set of networks entirely, or to behave in special ways when roaming.



The icons on the Status bar indicate which kind of data network you're connected to.

On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings > More... > Mobile networks** to perform relevant settings.

[Back to top](#)

Wi-Fi

Turn on/off Wi-Fi

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. To turn on Wi-Fi, touch **OFF** and slide it to the right. Touch **ON** and slide to the left to turn off Wi-Fi.

Connect to Wi-Fi

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. Turn on Wi-Fi.



PAGES or **HISTORY** to open other web pages.

[Browse web](#)

After opening a web page, you could slide your finger on the screen to view other parts of the page.

[Zoom in or out](#)

You can use two fingers to zoom in or out. Spread your fingers apart or pinch them together to zoom in or out.

[Browse options](#)

When you're browsing web pages, touch the **Menu** key to select:

You can perform more operations such as **Save to bookmarks**, **Save for offline reading**, **Share page**, **Find on page**, **Request desktop site**, etc.

[Settings](#)

You can choose settings that will affect how page content is displayed and privacy and security preferences to suit your browse style.

On the **Browser** screen, touch the **Menu** key > **Settings** to enter the settings interface.

[Back to top](#)



Bluetooth®

Via the Bluetooth® function, you can exchange data with other Bluetooth devices that are within a short distance. Because Bluetooth® devices communicate through radio waves; interference might exist due to obstacles or other electronic devices.

Turn on/off Bluetooth

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. Slide the **ON/OFF** button next to **Bluetooth®** to turn it on or off.

Pairing

1. Touch **Bluetooth®** when it is on to automatically search for devices. Your phone will scan for and display all Bluetooth® devices it finds.
2. Touch the ID of the desired device.

Send files via Bluetooth®

To send files via Bluetooth®, do as follows:


1. Select a file or item, such as a contact or a media file from an appropriate application or **File manager**.



Device

Audio profiles

Touch the **Menu** key and then touch **System settings > Audio profiles**, you can set the predefined profiles.

General: Touch , you can set volume for ringtones, alarms and notifications, set the ringtone for voice calls & video calls and set the default notification ringtone, etc.

Silent: Silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos, and other media or any alarms you have set.

Meeting: Make your phone vibrate only upon incoming calls.

Outdoor: Make your phone vibrate and ring upon incoming calls.

[Back to top](#)



Display

Touch **System settings > Display**.

Lock screen notifications: Select to show notifications on lock screen.

Wallpaper: Choose a wallpaper.

Auto-rotate screen: Set the interface to rotate automatically when you rotate the device.

Brightness: Adjust the brightness of the screen.

Font size: Set the font size.

Sleep: Choose the delay before the screen automatically turns off.

[Back to top](#)

Storage

To copy files between a PC and your phone's SD card, you should set the SD card as USB mass storage.

1. Connect your phone to your PC with the USB cable.



2. Touch **Turn on USB storage**.

During this time, you can't access the SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the SD card, such as Camera, Gallery and Music.

[Safely remove the SD card](#)

Just flick down the notification panel and touch **Turn off USB storage**.

[Check space on the SD card](#)

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.

2. Touch **Storage**.

[Erase the SD card](#)

1. On the home screen touch the **Menu** key and then touch **System settings**.

2. Touch **Storage > Erase SD card**.

[Back to top](#)



Experiencing Multimedia


Camera

Your phone has a camera, which can be used to take photos and record video clips.

Note:

Please respect others' rights and abide by the local regulations and customs when taking photos.

Take photos

1. In the All Apps screen, touch the **Camera** icon to open the camera.
2. Tap the  icon to take photos after the view is satisfactory.

To view it, slide the screen to the left or just tap the picture in the right corner of the screen.

Record video clips



Music Player

You can listen to music saved on the memory card with the music player.

[Open the music player](#)

First copy music files to a mounted memory card.

In the All Apps screen, touch **Music** to open.

[Listen to music](#)

1. Touch **Artists / Albums / Songs / Playlists** to find the music file you want to play.
2. Touch the file to start playing it.

[Create playlists](#)

In order to manage your music files conveniently, you can create some playlists.

1. Touch **Songs**.
2. Select the music file(s) you want to add to a playlist and touch & hold it until the shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Touch **New**.



Gallery

The **Gallery** categorizes your pictures and videos by storage location and stores these files in folders. Tap a folder to view the pictures or videos inside.

[Back to top](#)

Sound Recorder


You can record audio files through sound recorder.

[Open the sound recorder](#)









Before opening the sound recorder, please insert a memory card.

In the All Apps screen, touch the **Sound Recorder** icon to open it.

[Record audio files](#)

1. Put the microphone close to your mouth and touch  to start recording.



- Tap  or  to scan for available FM channels.
- Tap  /  to change the frequency by +/-0.1 MHz.
- Press the Volume Keys to adjust the volume.
- Touch  to select preset list.
- Touch  to switch off the radio.
- Touch  to search radio channels, choose the sound from speaker and record FM.
- Touch  to add to favorites/remove from favorites.


[Back to top](#)




Turning on/off an Alarm

On the **Alarms** screen, slide the **ON/OFF** button next to an alarm to turn it on or off.

Stopwatch

1. On the **Clock** screen, touch .
2. Touch **START** to start timing, press **STOP** to pause.

CountDown

1. On the **Clock** screen, touch .
2. Set the length of time to count down.
2. Touch **START** to begin.
3. When the timer expires, touch **STOP** to stop the alert.

[Back to top](#)



Calculator

In the All Apps screen, touch the **Calculator** icon.

On the **Calculator** screen, slide the screen to the right or left to switch between **Advanced panel** and **Basic panel**.

Tip:

Tap and hold the Calculator's display to open a menu where you can copy what you've entered and access other tools.

[Back to top](#)

Calendar

Touch the **Calendar** icon in the All Apps screen.

Creating a new Event

1. On the calendar screen, touch the **Menu** key and then touch **New event**.
2. Enter the event name and location.



3. To set the duration for the event, touch **FROM** and **TO**.
4. Enter the event time zone and description.
5. If you have more than one calendar, select the calendar where you want to save the event.
6. Select the **REPETITION**.
7. Set the time of the reminder in **REMINDERS**.
8. Touch **DONE**.

On the calendar screen, touch an event to view its details.

Changing your calendar view

On the calendar screen, touch the date at the top and choose **Day**, **Week**, **Month**, or **Agenda**.

Swipe to scroll vertically or horizontally. In the **Day** or **Week** views, spread your fingers apart or pinch them together to zoom in or out.

Displaying and synchronizing calendars

Initially, all calendars that you create or subscribe to in Google™ Calendar on the web are available to synchronize and display in Calendar on your phone. You can select which Google calendars to keep synchronized and which to show.

1. On the calendar screen, touch the **Menu key** and then touch **Calendars to display**.



2. Touch which calendars you would like to be displayed.
3. If you have more calendars you would like to synchronize and display, touch **Calendars to sync**, then touch the checkbox next to the calendar(s) you would like to synchronize, touch **OK**, and then you are returned to the Calendars to display screen where what you chose is now displayed and where you can choose which to display in the calendar.

[Back to top](#)

Downloads

With **Downloads**, you can manage logs of files you have downloaded from the web.

Touch the **Downloads** icon in the All Apps screen.

[Back to top](#)



Navigation

You can use Google Navigation to get turn-by-turn driving directions, both spoken and displayed on your screen.

1. On the home screen touch the **Menu** key and touch **System settings > Location access**.
2. Slide the **ON/OFF** button next to **GPS satellites** to turn it on or off.
3. In the All Apps screen, touch **Navigation** icon.

[Back to top](#)



DECLARATION OF CONFORMITY

GLOBAL WOLDER GROUP S.L, Polígono Industrial de Barros nº29, 39408 Barros, Cantabria. España, certifies that this product, referenced as miSmart WINK, complies with the provisions of the Directive 99/05/CE about Radio Equipment and Telecommunications Terminal (R&TTE), the Directive 2006/95/CE of Low Voltage and the Directive 2004/108/CEE of Electromagnetic Compatibility standards in accordance to harmonized standards.





Manual do Utilizador

Índice

Iniciação	6
Conhecer bem o telefone	2
Definições de teclas.....	2
Controlo do ecrã	4
Abrir e alternar entre aplicações.....	5
Ecrã Home	6
Mudar para modo de suspensão	9
Reativar o telefone.....	9



Importar/Exportar contactos.....	20
Partilhar um contacto.....	20
Mensagens.....	21
Enviar mensagens.....	21
Receber mensagens.....	22
Thread de mensagem.....	23
Definições.....	23
Correio eletrónico.....	24
Criar conta de correio eletrónico.....	24
Enviar mensagens de correio eletrónico.....	26
Verificar se existem mensagens novas.....	27
Gmail.....	28
Definir uma conta Gmail pela primeira vez.....	28
Enviar mensagem de correio eletrónico Gmail.....	29
Responder ou re-encaminhar mensagens de correio eletrónico no Gmail.....	30
Aplicações de Rede.....	31



Conhecer bem o telefone


Definições de teclas

Tecla Menu	Tocar para abrir um menu com dados relacionados com o ecrã ou aplicação atual.
Tecla Home	Tocar para abrir o ecrã home. No ecrã atual, nos extremos esquerdo ou direito do ecrã home, tocar para abrir o ecrã home central.
Tecla anterior	Tocar para abrir o ecrã anterior. Se estiver aberto o teclado do ecrã, tocar para o fechar.
Tecla Power	Tocar para ligar ou desligar o ecrã. Tocar prolongadamente para abrir um menu com as opções Modo de voo, Modo silencioso, Modo de vibração, Desligar e Reiniciar.



Abrir e alternar entre aplicações

Abrir e fechar o ecrã Todas as Aplicações

No ecrã home, tocar no ícone  para abrir o ecrã Todas as Aplicações. Deslizar o ecrã Todas as Aplicações para a esquerda ou direita, para ver mais aplicações.

Depois de abrir o ecrã Todas as Aplicações, tocar num ícone de aplicação para a abrir. Tocar na tecla **Anterior**, para voltar ao ecrã anterior. Tocar na tecla **Home**, para voltar ao ecrã home.

Mudar para uma aplicação recentemente utilizada

No ecrã Home, tocar prolongadamente na tecla **Home** abre a lista de miniaturas de imagens das últimas aplicações que tiver utilizado. Para abrir uma aplicação, basta tocar nela. Para remover uma miniatura da lista, empurre-a para a esquerda ou para a direita.



Ecrã Home

Disponibilizar e trabalhar com aplicações

A partir de Todas as Aplicações:

- **Explorar os seus widgets:** Tocar no separador widgets na parte superior de qualquer ecrã que tiver o título Todas as Aplicações.
- **Obter mais aplicações:** Tocar no ícone Play Store na parte superior de qualquer ecrã que tiver o título Todas as Aplicações.

Gerir notificações

- **Abrir o painel de notificações:** Quando uma nova notificação aparece na barra de notificações, é possível arrastar a barra de notificações para baixo, a partir da parte superior do ecrã, para abrir o painel de notificações; quando o telefone estiver no modo inativo ou de ecrã bloqueado.
- **Responder a uma notificação:** Tocar na notificação.
- **Descartar a notificação:** Empurre-a para os lados.
- **Fechar painel de notificações:** Arrastar o separador na parte inferior do painel de notificações até à parte superior



do ecrã.

Área de visualização

O ecrã home pode ser aumentado, mesmo excedendo a largura do ecrã, para obter mais espaço para atalhos, widgets, etc., adicionados.

No ecrã Home, deslizar os dedos para aumentar para a esquerda ou para a direita.

Colocar um ícone de aplicação no ecrã Home

Tocar prolongadamente no ícone de aplicação, deslizar e levantar o dedo largando o ícone na sua posição.

Eliminar dados na página principal

Tocar prolongadamente no ícone de aplicação, deslizar o dedo até à parte superior do ecrã e largá-lo sobre o ícone Remove.

Utilizar pastas

Combinar vários ícones de aplicação numa pasta. Largar um ícone de aplicação sobre outro no ecrã Home para os combinar.

A partir de qualquer ecrã Home, é possível

- **Abrir uma pasta:** Tocar na notificação. A pasta abre-se:




- **Mudar o nome de uma pasta:** Tocar no seu nome.

Mover ícones através de vários ecrãs Home: Tocar prolongadamente e deslizar.

Bandeja de favoritos

Os ícones de aplicação que forem mantidos na bandeja Favoritos permanecem visíveis em todos os ecrãs Home.

- **Colocar um ícone de aplicação na bandeja Favoritos:** Tocar prolongadamente e deslizar para mover um dos ícones Favoritos para fora da bandeja. Em seguida, utilizar a mesma técnica para mover outro para a mesma posição.

O ícone Todas as Aplicações  no centro é permanente; não pode ser movido.

Alterar papel de parede

1. Tocar prolongadamente em qualquer parte não ocupada no ecrã Home. Aparece a lista de opções.
2. Selecionar papel de parede a partir de **Galeria / Live Wallpapers / Wallpapers**.




Mudar para modo de suspensão

Modo de suspensão é um estado de poupança da alimentação, que também ajuda a impedir operações inadvertidas. Se o telefone tiver estado no modo inativo, muda automaticamente para o modo de suspensão. Pode também tocar-se a tecla **Power** para desligar o ecrã e ativar modo de suspensão.

Reativar o telefone

Quando o telefone entra em modo de suspensão, o ecrã é desligado e bloqueado. Nesse caso, para poder ser utilizado, deverá reativar-se o telefone e desbloquear o ecrã.

1. Tocar na tecla **Power** para ligar o ecrã.
2. Arrastar o ícone  para a direita para desbloquear o ecrã.



Se tiver sido definido um padrão de desbloqueio ou uma palavra-passe, é necessário remover esse padrão de desbloqueio ou introduzir a palavra-passe, para entrar na interface principal. (Para informações mais detalhadas, consultar **Definições de Sistema > Segurança > bloqueio de ecrã**).




Fazer e atender chamadas

Fazer uma chamada



fazer uma chamada diretamente

No ecrã Home ou no ecrã Todas as Aplicações, tocar no botão  para abrir o keypad (teclado) de marcação. Tocar nos botões numéricos para introduzir o número de telefone e tocar no botão  para fazer a chamada.

Fazer a chamada a partir de Contactos


No ecrã Home ou no ecrã Todas as Aplicações, tocar no ícone , tocar no contacto desejado e tocar no número de telefone para marcar.

Fazer a chamada a partir do Registo de chamadas


No ecrã Home ou no ecrã Todas as Aplicações, tocar no botão . Atenção ao separador Registo de chamadas, um dos três separadores na parte superior do telefone , que lista as últimas chamadas. Tocar no ícone de telefone de um dos registos de chamadas para o memorizar.



Fazer uma chamada internacional

No ecrã Home ou no ecrã Todas as Aplicações, tocar no botão  para abrir o keypad (teclado) de marcação. Tocar prolongadamente na tecla “0” até aparecer no ecrã o sinal “+” e, em seguida, marcar o código do país, região ou cidade, seguidos do número de telefone.

Marcar a partir de Mensagens

1. No ecrã Home ou no ecrã Todas as Aplicações, tocar no ícone **Mensagens**
2. Selecionar e abrir uma mensagem ou conversa.
3. Tocar no ícone  na parte superior do telefone para marcar.




Terminar uma chamada

Tocar no botão  para desligar a chamada.

Ajustar o volume



Numa chamada é possível aumentar ou diminuir o volume, utilizando as teclas de volume.

Ligar ou desligar o altifalante

Numa chamada, tocar no botão  liga o altifalante e, voltar a tocar, desliga.




Adicionar novo contacto

1. Em **Pessoas**, tocar no ícone adicionar contactos , no canto inferior direito do ecrã.
2. Selecionar uma localização de memória.
3. Introduzir todos os contactos. Deslizar para cima para mover para o campo seguinte ou tocar em **Seguinte**.
4. Tocar no ícone  para guardar o contacto.

Eliminar contactos

1. Em **Pessoas**, tocar na **tecla Menu** e seleccionar **Eliminar contacto**.
2. Tocar nos contactos a eliminar e, em seguida, seleccionar **OK**.



adicionar ao grupo e, em seguida, tocar em .

4. Tocar na tecla **Menu** e tocar em **Editar** para adicionar membros ao grupo.

5. Tocar em .

Contas

É possível sincronizar informações de contactos com o telefone a partir de várias contas Google™, contas Microsoft Exchange ActiveSync ou outros tipos de conta, consoante as aplicações instaladas no telefone.

Em **Pessoas**, tocar na **tecla Menu** e seleccionar **Eliminar contacto**.



Importar/Exportar contactos

1. Em **Pessoas**, tocar na tecla **Menu** para seleccionar **Importar/exportar**.
2. Seleccionar a conta Google, o Cartão SIM, o **contacto telefónico**, o **armazenamento no telefone** e o **Cartão SD**.

Partilhar um contacto

Partilhar um contacto com alguém.

1. Em **Pessoas**, tocar os contactos a partilhar.
2. Tocar na tecla **Menu** e tocar em **Partilhar**.
3. Seleccionar a aplicação com a qual se vai partilhar (Bluetooth[®], correio eletrónico, Gmail, MMS, SMS e Cartão SD).




Mensagens


Em **Mensagens**, é possível enviar ou receber mensagens de texto e mensagens multimédia.


No ecrã Home ou no ecrã Todas as Aplicações, tocar no ícone **Mensagens**.

Enviar mensagens

1. Em **Mensagens**, tocar no ícone .

2. Introduzir o número de telefone desejado em **Digitar nome ou número**.

Ou então, tocar no botão  para seleccionar contactos para enviar a mensagem a partir de **Pessoas** e, em seguida, tocar em **OK**.

3. Tocar no ícone  para anexar ficheiros de imagem, de vídeo ou áudio, e o telefone converterá a mensagem numa mensagem multimédia.

4. Introduzir algum texto em **Digitar mensagem de texto**. Tocar na tecla **Menu** para seleccionar:


- **Adicionar assunto**: Adicionar um assunto à mensagem.



- **Inserir texto rápido:** Inserir um texto rápido.
- **Inserir contacto:** Inserir informações de contacto.

5. Em seguida, tocar no ícone  para enviar a mensagem.



Receber mensagens

1. No modo inativo, aparecerá um aviso se existirem novas mensagens na área de notificação. Deslizar para baixo para abrir o painel de notificações pretendido.
2. Tocar na mensagem.
3. Introduzir texto diretamente para responder à mensagem.
4. Tocar no ícone  na parte superior do telefone para responder automaticamente à chamada recebida. Tocar prolongadamente no texto para abrir o menu de opções da **mensagem. Poderá Copiar, Re-enviar, Bloquear/Desbloquear** ou **Eliminar** a mensagem, etc.



Enviar mensagem de correio eletrónico Gmail

Uma vez concluída a criação de uma nova conta Gmail, o telefone abrirá automaticamente a pasta A receber dessa conta Gmail.

1. Na pasta A receber da conta Gmail, tocar em .
2. Preencher, em um ou mais destinatários. Tocar na tecla **Menu**, para adicionar Cc/Bcc.
3. Introduzir o assunto da mensagem e escrever o conteúdo da mensagem.
4. Para anexar uma foto ou vídeo, tocar na tecla **Menu > Anexar imagem/Anexar vídeo**.
5. Tocar em  para enviar.



Aplicações de Rede

Ligação a Rede

O telefone pode ligar à Internet; o que poderá acarretar um custo que será cobrado pelos serviços de dados. Para informações detalhadas, deve ser consultado o fornecedor do serviço de acesso à Internet.

Formas de ligação à Internet

A capacidade que o telefone possui de aceder a redes permite o acesso à Internet, através das redes móveis GSM/WCDMA e WI-FI.

Ligação a dados GSM/WCDMA

Em diferentes locais podem ser diferentes as redes móveis disponíveis. Por defeito, o telefone está configurado para utilizar a rede móvel disponível mais rápida para dados.

Mas o telefone pode ser configurado para aceder a redes específicas ou comportar-se de uma determinada forma quando em roaming.



4. Selecionar na lista a rede à qual se pretende ligar.

- Se for selecionada uma rede aberta, o telefone liga-se automaticamente a essa rede.

- Se for selecionada uma rede com segurança, será necessário introduzir uma palavra-passe.

Browser

É possível utilizar o **Browser** para ver páginas web e procurar informações na web.

Abrir Browser

1. No ecrã Home ou no ecrã Todas as Aplicações tocar no ícone **Browser**.
2. Tocar no campo URL, na parte superior, para introduzir um endereço web.
3. Introduzir um novo endereço e tocar em **Ir**.

Tocar na tecla **Menu > Marcadores/Histórico** para selecionar o marcador a abrir, e tocar em **PÁGINAS GUARDADAS** ou **HISTÓRICO** para abrir outras páginas web.

Navegar na web

Depois de abrir uma página web, deslizar os dedos no ecrã para ver outras partes da página.



Definir mais ou menos zoom

Utilizar dois dedos para definir mais ou menos zoom. Afastar os dedos ou juntar os dedos para obter mais ou menos zoom, respetivamente.

Opções de navegação

Ao navegar em páginas web, tocar na tecla **Menu** para seleccionar:

É possível efetuar mais operações, tais como **guardar em marcadores**, **guardar para ler offline**, **partilhar página**, **localizar na página**, **voltar ao ambiente de trabalho**, etc.

Definições

Podem ser seleccionadas definições que afetarão o modo como o conteúdo da página é mostrado, bem como preferências de privacidade e segurança que personalizarão o seu estilo de navegação.

No ecrã do **Browser**, tocar na tecla **Menu > Definições** para entrar na interface de definições.



Bluetooth®

Utilizando a função Bluetooth®, é possível trocar dados com outros dispositivos Bluetooth que estiverem ao alcance. Uma vez que os dispositivos Bluetooth® comunicam através de ondas de rádio; poderá existir alguma interferência causada por obstáculos ou outros dispositivos eletrónicos.

Ligar/desligar Bluetooth

1. No ecrã Home, tocar na tecla **Menu** e tocar em **Definições de Sistema**.
2. Deslizar o botão **LIGAR/DESLIGAR** junto ao **Bluetooth®** para ligar ou desligar.

Emparelhar

1. Tocar em **Bluetooth®** quando está ligado para automaticamente detetar dispositivos. O telefone detetará e mostrará todos os dispositivos Bluetooth® ao alcance.
2. Tocar no ID do dispositivo pretendido.



Enviar ficheiros via Bluetooth®

Para enviar ficheiros via Bluetooth®, proceda da seguinte forma:

1. Selecionar um ficheiro ou item, tal como um contacto ou um ficheiro multimédia, na aplicação apropriada ou no



Gestor de ficheiros.

2. Abrir, tocar na tecla **Menu** e seleccionar **Partilhar** ou tocar prolongadamente, seleccionar  e tocar no ícone .
3. Procurar e emparelhar com um dispositivo Bluetooth® ativado.

Alterar o nome do Bluetooth® do telefone

1. No ecrã Home, tocar na tecla **Menu** e tocar em **Definições de Sistema > Ligações sem fios & redes**.
2. Se a função Bluetooth® não estiver ligada, deve ser ligada.
3. Tocar em **Bluetooth®**, em seguida na tecla **Menu > Alterar o nome do telefone** para editar o nome do dispositivo e, em seguida, tocar em **Mudar o Nome**.
4. Tocar no nome do telefone para alternar para **Tempo limite de espera da visibilidade** de forma que outros dispositivos Bluetooth® possam detetá-lo.



Ecrã

Tocar em **Definições de sistema > Ecrã**.

Notificação de bloqueio do ecrã: Configurar de forma a mostrar uma notificação ao bloquear ecrã.

Papel de parede: Selecionar um papel de parede.

Rodar automaticamente o ecrã: Definir a interface para rodar automaticamente ao rodar o dispositivo.

Brilho: Ajustar o brilho do ecrã.

Tamanho do tipo de letra: Definir o tamanho do tipo de letra.

Suspensão: Selecionar o tempo de espera até o ecrã ser automaticamente desligado.



2. Tocar em **Armazenamento** >Apagar cartão SD.



[Acerca do telefone](#)

Pode ser verificado o estado do telefone, informações legais, versão do software, etc.

No ecrã home tocar na tecla **Menu** e tocar em **Definições de sistema > Acerca do telefone.**



A experiência Multimédia


Câmara

O telefone tem uma câmara que pode ser utilizada para tirar fotos e gravar vídeo.

Nota:

Os utilizadores devem respeitar direitos de terceiros e agir em conformidade com as regulamentações locais quando tirarem fotos.

Tirar fotos

1. No ecrã Todas as Aplicações, tocar no ícone de **Câmara**, para abrir a câmara.
2. Tocar no ícone  para tirar fotos, depois de pré-visualizar o "objeto".

Para tal, deslizar o ecrã para a esquerda ou apenas tocar na imagem, no canto direito do ecrã.



3. Tocar em **Adicionar a lista de reprodução**.
4. Tocar em **Novo**.
5. Introduzir o nome para uma nova lista de reprodução.
6. Tocar em **Guardar**. Neste caso, os ficheiros de música selecionados serão automaticamente adicionados à lista de reprodução criada.

Gerir listas de reprodução

1. Em **Música**, tocar em **Listas de reprodução**.
2. Selecionar a lista de reprodução a editar ou reproduzir a partir da lista, e tocar prolongadamente até o menu de atalhos aparecer.
 - **Reproduzir**: Reproduzir a música incluída na lista de reprodução.
 - **Mudar o Nome**: Alterar o nome da lista de reprodução. Só será possível mudar o nome de listas de reprodução que tenham sido criadas pelo utilizador.
 - **Eliminar**: Eliminar a lista de reprodução. Só será possível eliminar listas de reprodução que tenham sido criadas pelo utilizador.

Adicionar música a listas de reprodução



1. Em **Música**, tocar em **Músicas**.
2. Selecionar o ficheiro de música a adicionar à lista de reprodução e tocar prolongadamente até o menu de atalhos aparecer.
3. Tocar em **Adicionar a lista de reprodução**.
4. Selecionar a lista de reprodução de destino.


Definir música como toque de chamada do telefone

1. Em **Música**, tocar em **Músicas** ou **Listas de reprodução**.
2. Selecionar o ficheiro de música e tocar prolongadamente até o menu de atalhos aparecer.
3. Tocar em **Utilizar como toque de chamada do telefone**.



Leitor de Vídeo

É possível ver ficheiros de vídeo guardados no cartão SD, utilizando o leitor de vídeo.

1. No ecrã Todas as Aplicações, tocar no ícone **Galeria** para abrir a lista de ficheiros.
2. Selecionar o ficheiro de vídeo a reproduzir e tocar no ícone  para reproduzir.

Galeria

A **Galeria** categoriza imagens e vídeos por localização de armazenamento e armazena os ficheiros em pastas. Tocar a pasta para ver as imagens ou vídeos que contém.



Gravar som



Gravar ficheiros áudio utilizando a função de gravar som.

[Abrir o gravador de som](#)

Antes de abrir o gravador de som deve inserir um cartão de memória.

No ecrã Todas as Aplicações, tocar no ícone **Gravar Som** para abrir.


[Gravar ficheiros áudio](#)

1. Colocar o microfone junto à voz a gravar e tocar em  para iniciar a gravação.
2. Tocar em  para parar a gravação.
3. Tocar em **Guardar** para guardar a gravação ou tocar em **Ignorar** não para guardar a gravação




No ecrã **Alarmes**, deslizar o botão **LIGAR/DESLIGAR** junto ao alarme.

Cronómetro

1. No ecrã **Relógio**, tocar em .
2. Tocar em **INICIAR** para iniciar temporização e tocar em **PARAR** para parar.

Contagem decrescente

1. No ecrã **Relógio**, tocar em .
2. Definir a duração da contagem decrescente.
2. Tocar em **INICIAR** para começar.
3. Quando o temporizador expirar, tocar em **PARAR** para parar o alerta.



Calculadora

No ecrã Todas as Aplicações, tocar no ícone **Calculadora**.

No ecrã **Calculadora**, deslizar o ecrã para a direita ou para a esquerda, para alternar entre **Painel avançado** e **Painel básico**.

Dica:

Tocar prolongadamente no ecrã da calculadora para abrir o menu onde será possível copiar o que tiver sido introduzido e aceder a outras ferramentas.

Calendário

Tocar no ícone **Calendário**, no ecrã Todas as Aplicações.

[Criar um novo Evento](#)

1. No ecrã do calendário, tocar na tecla **Menu** e tocar em **Novo evento**.
2. Introduzir nome do evento e localização.



3. Para definir a duração do evento, tocar em **DE** e **A**.
4. Introduzir fuso horário e descrição do evento.
5. Se existir mais do que um calendário, seleccionar o calendário onde deve ser guardado o evento.
6. Seleccionar a **REPETIÇÃO**.
7. Definir a hora do lembrete em **LEMBRETES**.
8. Tocar em **CONCLUÍDO**.

No ecrã do calendário, tocar num evento para ver as suas informações detalhadas.

Alterar a vista do calendário

No ecrã do calendário tocar na data, na parte superior, e seleccionar **Dia**, **Semana**, **Mês** ou **Agenda**.

Empurrar para deslocar verticalmente ou horizontalmente. Nas vistas **Dia** ou **Semana**, afastar ou juntar os dedos para mais ou menos zoom, respetivamente.

Mostrar e sincronizar calendários

Por defeito, todos os calendários criados pelo utilizador ou subscritos no calendário web Google™ podem ser sincronizados e vistos no ecrã de calendário do telefone. É possível definir que calendários Google sejam mantidos e

