

User manual

Contents

PREFACE	3
FOR YOUR SAFETY	3
1 ABOUT YOUR PHONE.....	6
1.1 APPEARANCE.....	6
1.2 ICONS.....	6
2 GETTING STARTED.....	7
3 BASIC FUNCTION.....	10
3.1 POWER ON AND OFF.....	10
3.2 MAKE A DOMESTIC CALL.....	10
3.3 MAKE AN EXTENSION CALL.....	10
3.4 MAKE AN INTERNATIONAL CALL.....	11
3.5 MAKE A CALL FROM CONTACTS.....	11
3.6 REDIAL A CALL BY CALL LOGS.....	11
3.7 ANSWER A CALL.....	11
3.8 CALL OPTIONS.....	12
3 CALL HISTORY.....	12
4.1 DIALED CALLS.....	13
4.2 RECEIVED CALLS.....	13
4.3 MISSED CALLS.....	13
4.4 REJECTED CALLS.....	13
4.5 DELETE ALL.....	14
4.6 CALL TIMERS.....	14
4.7 GPRS COUNTER.....	14
5 CONTACTS.....	14
6 SERVICES.....	15
7 MULTIMEDIA.....	16
7.1 TV.....	16
7.2 AUDIO.....	16
7.3 VIDEO.....	17
7.4 FM RADIO.....	18
7.5 RECORDER.....	18
8 MESSAGES.....	18
8.1 WRITE MESSAGE.....	18
8.2 <i>Inbox</i>	19
8.3 <i>Outbox</i>	19
8.4 DRAFTS.....	20
8.5 SENTBOX.....	20

User manual

9 ORGANIZER	20
9.1 ALARM	20
9.2 CALENDAR	20
9.3 CALCULATOR	21
9.4 WORLD CLOCK	21
9.5 TIMER.....	21
9.6 TORCH.....	21
10 CAMERA.....	22
11 MY FILES	22
12 GALLERY	22
13 ENTERTAINMENT.....	23
13.1 EBOOK	23
13.2 SOKOBAN.....	23
14 USER PROFILES	24
15 SETTINGS.....	24
15.1 CALL SETTINGS	24
15.2 PHONE SETTINGS.....	27
15.3 DISPLAY	28
15.4 SECURITY	28

Preface

Thank you very much for your choice of this product designed by our company!

Our phone complies with the Telecommunication industries standards of both the People's Republic of China and America..

Our phone complies with the Telecommunication industries standards of both the People's Republic of China and Europe.

GSM network is a global cellular communications system of international standards. It allow you to receive an international telephone call used as in your homeland. However, before using these advanced network functions, you must firstly apply for these required services.

In order to better use your cell phone, we suggest you to carefully read this statement to know all the functions well.

Note: Due to the cellular network settings and the services provided, some functions may be unavailable, please query local service providers.About your phone

For your safety

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

ROAD SAFETY

Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Park the vehicle before using your phone.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Using of wireless telephones in aircraft may disrupt the operation of the aircraft. It is dangerous and illegal. Insure switching off the phone before going aboard.

SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions or rules. Switch off the phone near medical equipment.

SWITCH OFF WHEN REFUELING

Switch off the phone at a refueling point or any fuel or chemicals places.

SWITCH OFF NEAR BLASTING POINT

Don't use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

INTERFERENCE

All wireless phones may be susceptible to interference, which could

affect the performance.

USE NORMALLY

Use in the normal position explained in the product documentation. Don't touch the antenna unnecessarily.

ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only the approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service. Enter the emergency number, and then press the call key. Give your location and do not end the call until instructed.

1 About your phone

1.1 Appearance



1.2 Icons

	Signal strength of SIM1, SIM2 & SIM3.
	Battery status
	Alarm activated
	Unread messages
	A new MMS has not read
	Download MMS in
	Connected to the GPRS network
	Meeting
	Silent
	Indoor
	Outdoor
	Earphone

2 Getting started

What is a SIM card

When registering your mobile phone number, you will have a SIM card (Subscriber Identity Module) provided by the network operator.

The SIM card has information reserved for your use. It includes your phone number, PIN (Personal Identification Number), PUK (password to unlock PIN), IMSI (International Mobile Subscriber Identity) number, network information, phone book data, SMS data and so on. If it is lost, contact your network operator immediately for help.

PIN code

PIN is the password provided by your network operator. It is usually 4 digits. When you input the PIN code, the screen displays “*” to replace the number entered.

PIN is used to access the SIM card. If the PIN protection function is enabled, the screen will display “Enter PIN” each time the phone switched on. You can deactivate this feature but risk unauthorized use of the phone. Some network operators do not permit deactivating the control.

Note: If you enter the PIN incorrectly three times in a row, the SIM card will be locked. Please contact your network operator immediately for decoding. Attempting to decode by you may result in the permanent failure of the SIM card.

PUK code

PUK (Personal Unblocking Key, 8-digit) unlocks a locked PIN. If you enter the PUK incorrectly ten times in a row, the SIM card will become invalid. Please contact your network operator for a new SIM card.

Installing the SIM card

1. Press and hold the power/ending key to turn off the phone.
2. Remove the battery cover and then the battery.
3. Insert the SIM card into the card holder. Ensure that the metal contacts face the phone.
4. Re-install the battery. Place the battery cover onto the back of your

phone and slide it forward until the latch catches the cover.

Note: A SIM card can be easily damaged if its metal contacts become scratched. Therefore, take special care when holding or inserting it and keep it away from children.

Charging the battery

The battery is not fully charged when first unpacked. It takes three charging-discharging cycles for the battery to reach its peak performance. The battery can be charged and discharged hundreds of times. However, the capacity of the battery will be reduced each time it is charged/emptied, and it will eventually wear out. When the talk time and the standby time are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use original batteries and charging devices only.

Unplug the charger from the outlet and the phone when not in use. Do not leave a fully-charged battery connected to a charger because overcharging may shorten the lifetime of the battery. If unused, a fully-charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, the charging may not start immediately when you plug in the connector. Wait 10 to 15 minutes for the phone to begin charging. Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. An accidental short circuit may occur when a metallic object such as a coin, clip or pen causes the direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short circuit may damage the battery and the connecting object.

Storage at too high or low temperatures will result in a gradual capacity loss. As a result the operating time of your mobile phone may be considerably reduced, even though the battery is fully charged.

Do not dispose of batteries into fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of unwanted batteries and phones as permitted in the law in your countries.

Note: The actual operation time of a battery varies based on the operation

mode, network settings and call settings.

Charge a battery according to the following steps:

1. Connect the charger to the connection jack of the phone in proper direction, and connect the charger to a main socket.
2. The phone displays "Charger Connected!" and starts charging after properly connected. The battery icon dynamically displays the charging process. In switch-off state, the phone dynamically displays the charging process.
3. When the battery is fully charged, the charging process stops automatically, and the battery icon indicates full grid on the screen. After the battery is fully charged, remove the charger from the phone and socket as soon as possible.

Note:

- Do not change the parts of the battery or take off the battery cover for safety.
- Use only original batteries and charging devices. Otherwise you will risk serious damage to health and property.
- Do not charge batteries in too high or too low temperature.
- Do not use the phone while charging.
- After pulling out the battery system date and time will be reset to default values (factory settings).

T-Flash card

T-Flash card is a kind of multimedia memory card

Switching the Phone on and off

To switch on and off the phone, please press and hold the power on/off key on the top of your handset. If you switch the phone on without inserting the SIM card, then the phone will remind you to Insert SIM Card.

Even though INSERT SIM CARD comes on screen user can use all other features except SIM features.

Then the following notices will appear on the screen in sequence after inserting the SIM card and switching on the phone:

Enter the phone lock password—if you have set phone lock password on.
Enter PIN—if you have set SIM card password on.
Search the network—the phone will automatically search the network until it connects to the appropriate network

3 Basic Function

3.1 Power on and off

1. Press and hold the power key to turn on/off the phone.
2. Please input password and press left soft key if the mobile phone need a password.
3. Type PIN code and press left soft key to confirm,if mobilephone was required to input PIN code.(PIN is personal identify code,in order to avoid using SIM illegally,usually PIN code is the same provided by net carrier as SIM card).

3.2 Make a domestic call

Enter the phone number including the area code. Press dial key to make a call.

3.3 Make an extension call

When making an extension call, press and hold “*” key to get “P” that is a prefix of extension numbers. It will dial automatically in several seconds since you dialed the telephone exchange.

Eg.: area code—telephone exchange numbers—P—extension numbers,

then press dial key.

3.4 Make an international call

Enter the country code, the area code and the phone number, press dial key. "+" is needed when input country code, and it can be got by pressing and holding "*" key or "+" key.

3.5 Make a call from contacts

Enter contacts, select the phone number, and then press dial key to make a call.

3.6 Redial a call by call logs

In standby mode, press the Dialing key to find the recent call lists, scroll to the number or name, then press dial key.

3.7 Answer a call

An incoming call window will be displayed as the phone receives a call. The number will appear on the window if you have opened this function. If this number is not saved in the phonebook, the call's district number will show it on the window.

Press left soft key or dial key to answer it. Press right soft key can set to silence.

If an incoming call arrived during your operation in sub window, a new window will be popped to inform you and your any operation will be broken. If you missed a call, a missed call log will appear after you return

to the start screen.

3.8 Call options

During a call, press Left soft key to enter call options or press right soft key to open or close hand free function. And the options content is changeable according to your call status. The functions of Call Waiting, Call Hold need the support of net work.

3 Call history

After opening, shows all call records, for example: Missed, Dialed, Received, Rejected.

It also can keep such records as 20 Dialed calls, 20 Received calls and 20 Missed calls.

1. Missed calls, answered and dialed phone can be viewed separately in on-phone record.

2. Menu phone record including:

--Details: Check telephone details

--Call: you can choose left-soft key or sure.

--Save: Save the number only the phone or SIM card.

--Send message: Edit the number to send SMS/MMS

--Add to existed contacts: Will join existing contact number in the record

--Add to blacklist: Will join blacklist list

--Delete: you can choose yes or no to delete it.

--Delete all: delete all call records

4.1 Dialed calls

You can check recent 20 dialed calls via this menu. Furthermore, you also can view each phone NO you dialed, exactly your dialed date and times.

4.2 Received calls

You can check recent 20 received calls via this menu. Furthermore, you also can view each phone you answered, exactly on-phone date and times.

4.3 Missed calls

You can check recent 20 missed calls via this menu. Furthermore, you also can view each phone NO and date, even save or delete from the phone book.

4.4 Rejected calls

Add a number to the blacklist.

4.5 Delete all

You can delete unanswered, answered and dialed phone record separately. Meanwhile you can delete all from the menu.

4.6 Call timers

You can check total time and the last call time.

4.7 GPRS counter

Keep the quantity on GPRS which includes sending and receiving information.

5 Contacts

The phone provides two kinds of storage media: SIM card and phone. The phone can store 500 entries and SIM card can store 250 entries. The capacity of the phone book on your SIM card depends on the type of SIM card provided by your network operator.

Enter a number in dial plate and press the Left- key to save the number. Select the storage location. Then the edit interface appears. If To SIM1, To SIM2, To SIM3 is selected, you need to edit the name and number. If To phone is selected, you need to edit the items that you set in the settings

of phone book, including the name, mobile, home number, office number, phone number, fax number, email, caller picture, caller ringtone, caller group, memo, title, company name, company address.

The phone book allows quick search through it. Input what you want to search, Enter the first letter then all the records starting with such letter are displayed.

6 Services

The Internet is wireless Internet communication and combination of application platform, can make you through the phones to get rich Internet information resources and e-commerce applications

When open Internet, the option has the following features for your operation:

Open

Let you input the web page address.

Current page

Refresh the current page, Set as homepage, save as bookmark, save as offline pages, View the current web page information.

Bookmarks

Bookmark the default is blank, you can edit on its own. Can the commonly used site preserved in the favorites, and in a simple name mark.

History

Record before you visited web addresses.

Offline pages

Record your saved web addresses

Exit

Quit the Internet interface.

7 Multimedia

7.1 TV

In [Analog TV] mode, press [Option] to carry out the following function operations:

Add to favorites: add the channel you are watching to my channels.

My favorites: play channels you have added.

Location: select a country/region you are from so as that channels can be searched by Analog TV.

Search channel: automatically search channels and save them in channel list.

Help: provide help related to Analog TV.

7.2 Audio

Audio player allows you to play mp3 audio files by making playlist.

The music file will be added to the current playlist. You can choose a

song to play and have a setting of the music.

Play: Play the music files.

Move up: To move the selected song up in the playlist

Move down: To move the selected song down in the playlist.

While you are in the Music player interface, press Left soft key to the option to do the following operations

1. Music list: Open the music list by default.
2. Music mark: Open the music mark.
3. Add: Add new songs to the playlist
4. Set as ring tone: To use the selected set incoming and alarm ringtone.
5. Play mode: Set play mode.
6. Settings: Set equalizer, display settings.
7. Open review: Open the review function
8. Exit: Withdraw from the music player

7.3 Video

Video player allows you to browse or process video recording files.

--Play: Play the video files.

Move up: To move the selected video up in the playlist

Move down: To move the selected video down in the playlist.

Select Video Player submenu to access movie list and you can access

“Option” for the following operations:

--Play list: Open the play list

-- Fullscreen play: Open the fullscreen play mode.

--Order play: Open the order play mode.

-- Apply Video: Set as screensaver, Set as power on animation, Set as power off animation.

--File attribute : View the current playback file details.

7.4 FM Radio

This option allows you to listen to FM radio. You plug in headset or not in that can enter FM

7.5 Recorder

Your telephone support a record format wav. A call may also be recorded and saved to the phone or the memory card.

8 Messages

8.1 Write message

New SMS

Create a new short message.

1. Enter text.
2. Press the left key (**Options**) and select the required items, including **send**, **insert template**, **Add contact info**, **Insert Smiley**, **save to Drafts**.

3. Press the left key (**Options**) and select to **send** then enter the number or add from phonebook ,and then choose **send** options including **Send(Send by SIM1, SIM2, SIM3),edit recipient, remove recipient, remove all recipients ,and save to drafts.**

New MMS

Write MMS

Create a new multimedia message.

1. Enter recipients in **To, Cc & Bcc** by pressing the left key (**Edit**). Confirm with **Done**.
2. Enter a subject in **Subject** by selecting **Edit**. Press the left key (**Options**) and select **done**.
3. Enter text in **Edit content** by selecting **Edit**.
4. Press the left key (**Options**) and select the items which you want to send, including images (**Add picture**), audios (**Add audio**), files in other formats (**Add attachment**) ,add bookmarks, and slide (**Add slide before/after**) and so on.
5. Confirm the contents by selecting **Options** and **Done**.

Press the right key (**Done**) for send options

8.2 Inbox

The inbox message's icon will express if the message was read or not.

Press left soft keystroke to enter message option list, for example:

Reply/Delete/Call/Lock/Mark/Sort/ Add sender to/delete repeated numbers/Add to blacklist.

8.3 Outbox

The message will be store in draft box automatically when you send message fail.

8.4 Drafts

The messages unprepared for sending are stored in the Draft, waiting to be modified and sent.

8.5 Sentbox

Save you send the successful text messaging and MMS

9 Organizer

9.1 Alarm

User can set three types of alarm clock time if required. Then the alarm icon will be displayed on the idle screen.

Scroll to an alarm and select Edit for settings. You can set whether to enable the alarm, message, time, ringtone, snooze minutes and alert type.

9.2 Calendar

You can enter events in the calendar. In the calendar interface, press the up, down, the left and right direction keys to scroll to different days.

Add new schedule: Add event memos.

View schedules: View or edit event memos for the day.

All schedules: View stored all the events and memos

Clear today's tasks: Delete events memos.

Clear all: Delete all events memos.

Go to date: Enter a specific date to be located and the cursor will jump to the date quickly.

9.3 Calculator

The phone can be used as a calculator to finish some simple arithmetic work.

Press number key to enter the number. Press * key to enter radix point.

Press the scroll up, down, left or right key to enter plus, minus, multiplication or division. Press the right soft key can delete a number;

Press OK key to get the result.

9.4 World clock

User can check the current local date and time of major cities in the world.

9.5 Timer

You can perform a simple count of time with this tool.

9.6 Torch

In the menu, you can choose to open or close the flashlight function

10 Camera

The phone is provided with a built-in mega pixel camera at the back, which supports the photographing and video shooting functions. Pictures are saved in the file system of the phone. You can send the pictures taken by the MMS/Bluetooth function provided by the phone.

While in camera mode, press the left soft key to set the camera. Then save the settings. Aim the camera lens at the place/object, and then press the camera key on the right side of your handset to take a photo. Keep the camera lens steady for a while for the image quality. After photographing, the still scenery just taken is displayed on the screen.

Camera function options:

- 1) Store photos: Set the storage location.
- 2) Video recorder mode: Switch to the Video recorder function
- 3) Effect: total six modes for your reference.
- 4) Settings: You can set the flash, size, quality, banding, shutter sound, auto save and storage.

11 My files

It provides you the functions such as browsing media files, checking storage space and formatting function.

When browsing the media files, you can operate the selected files such as view, rename, copy, move, delete etc.

12 Gallery

Pictures can be accessed quickly in **Image viewer**. Select **Options** for

available options while viewing pictures.

View	Browse the pictures saved here.
Share	You can send it through MMS or Bluetooth.
Set as wallpaper	Set the photo as wallpaper
Rename	Rename the picture.
Delete	Delete the picture.

13 Entertainment

13.1 eBook

You can read TXT format file. While reading, press “Option” to do the work such as Find, Jump to, Go to bookmark, Add bookmark etc.

13.2 Sokoban

The following is a detailed game operation instruction

1. Right the direction key: press the right arrow key to move to the right
2. Left the direction key: press the left arrow key to move to the left
3. Up key: press the up arrow key to move to the up
4. Down key: press the down arrow key to move to the down

14 User profiles

Profiles define how your phone reacts when you receive a call or a message, how your keypad sounds when you press a key, and more. Each of the available profiles can be left at their default setting or customized to suit your needs. Select and customize the most suitable profile for your situation. The available modes are Normal, Silent, Meeting, Indoor, Outdoor.

15 Settings

15.1 Call settings

15.1.1 Multi-SIM

Set Dual SIM open, Only SIM1 open, Only SIM2 open.

When you are on a flight where the use of mobile phones is prohibited, select flight mode so that the phone will not connect to any network. However, alarm and calendar reminder will remain on. You can still use the entertainment features such as audio player and camera in flight mode.

Warning: In specific areas where the use of phone is prohibited (such as in aero planes), please remember to disable the automatic switch-on function before entering the areas to prevent unexpected accidents.

15.1.2 Network selection

You can use the default setting provided by the network operator.

15.1.3 Call divert

You can specify the conditions under which calls should be diverted to your voice mail box or another number.

Divert all voice calls: All calls are diverted.

Divert if unreachable: A call is diverted if the phone is switched off or is out of range.

Divert if no answer: A call is diverted if not answered.

Divert if busy: A call is diverted if another call is in progress.

Divert all data calls: All data calls are diverted.

Cancel all divert: Cancel all call divert settings.

15.1.4 Call barred

Restrict the dialing or receiving of certain calls. To activate or cancel call barring, you have to enter the network password provided by your network operator.

Outgoing calls: If All calls are activated, no calls can be made. If International calls are activated, no international calls can be made.

Incoming calls: If All calls are activated, no calls can be received. If Active all: Allow you to activate all call barring services by inputting your password.

Cancel all: Cancel all restrictions to calls. Password from your network operator is required.

Change barring password: Change barring password. The original barring password is required.

15.1.5 Call waiting

--Activate: If activated, an incoming call is signaled by a call waiting tone when you are on another call. The number/name of the incoming call is displayed.

--Off: Cancel the call waiting function.

--Query status: Inquire the current status from the network.

15.1.6 Hide ID

When you make a call, your number can be shown or hidden on the display of the called party.

15.1.7 Select line

This function is supported by operator to switch to Line 1 or Line 2.

15.1.8 Flight mode

Can choose to open or closed maneuverable mode

15.1.9 Others

50 secs warning: Every 50 seconds there will be a hint sound when calling

Any key answer: Choose, unless the answer key and the red button outside, other any key all can answer the call.

Auto redial: Once activated, the phone will automatically redial, if there is no answer for a number you have dialed.

15.2 Phone Settings

15.2.1 Time and date

Set time: Set your time.

Set data: Set the current date

Time format: Set the format for the time.

Date display type: Set on display type

15.2.2 Select language

Allow you to select the language for your handset.

15.2.3 Shortcut settings

All the shortcut keys set

15.2.4 Auto power on/off

Settings time to power on/off the phone automatically.

15.2.5 Restore factory settings

Reset the phone to default values (factory settings).

The phone password is required, which is "1234" by default.

15.3 Display

--Wallpaper settings: Set the standby image of the phone.

--Idle display settings: Can choose to display or don't show time & date,service provider,today's schedule,customized word

--Screen saver settings: Set the Screen saver

--Contrast: Set the backlight brightness.

--Backlight: Choose different screen backlighting time

--Keypad backlight time: Set the Keypad backlight time

--Animation effect: Set power on display and power off display.

15.4 Security

The phone provides several security options to protect your phone from misuse.

1. PIN

Enable: enable PIN inspection, every time open the cellular phone, need to input PIN code.

Change: modify PIN code, you must first open PIN code.

Disable: close PIN code must enter the correct PIN code.

2. PIN2:

PIN2 (PersonalIdentificationNumber2) code is in some special function

into (such as in setting fixed number, setting calls billing, etc) will enter's personal identification number.

3. Privacy

You can use the lock feature to prevent unauthorized use of these.

4. Auto keypad lock

Keypad lock prevents the inadvertent phone usage. However, you can still be called and you can make emergency calls.

5. Power-on password

If the phone lock is activated, the phone lock password is requested after the phone is switched on. The default password is “1122”phone is locked, only emergency calls can be made.

Manual de Usuario

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
POR SU SEGURIDAD.....	3
1 SU TELÉFONO	6
1.1 APARIENCIA.....	6
1.2 ICONOS.....	6
2 COMENZANDO CON SU TELÉFONO	7
3 FUNCIONES BÁSICAS	10
3.1 ENCENDIDO Y APAGADO	10
3.2 REALIZAR UNA LLAMADA LOCAL	10
3.3 REALIZAR UNA LLAMADA A UNA EXTENSIÓN.....	11
3.4 REALIZAR UNA LLAMADA INTERNACIONAL	11
3.5 REALIZAR UNA LLAMADA DESDE LOS CONTACTOS	11
3.6 REMARCAR DESDE EL REGISTRO DE LLAMADAS	11
3.7 RESPONDER UNA LLAMADA.....	11
3.8 OPCIONES DE LLAMADA	12
3 HISTORIAL DE LLAMADAS	12
4.1 LLAMADAS REALIZADAS	13
4.2 LLAMADAS RECIBIDAS	14
4.3 LLAMADAS PERDIDAS	14
4.4 LLAMADAS RECHAZADAS.....	14
4.5 BORRAR TODO.....	14
4.6 DURACIÓN DE LLAMADAS	14
4.7 CONTADOR GPRS	15
5 CONTACTOS	15
6 SERVICIOS	16
7 MULTIMEDIA	17
7.1 TV.....	17
7.2 AUDIO	17
7.3 VIDEO	18
7.4 RADIO FM.....	19
7.5 GRABADOR	19
8 MENSAJES.....	19
8.1 REDACTAR MENSAJE	19
8.2 Bandeja de entrada.....	20
8.3 Bandeja de salida.....	20
8.4 BORRADORES	21
8.5 MENSAJES ENVIADOS	21

Manual de Usuario

9 ORGANIZADOR	21
9.1 ALARMA	21
9.2 CALENDARIO	21
9.3 CALCULADORA	22
9.4 RELOJ MUNDIAL	22
9.5 CRONÓMETRO	22
9.6 LINTERNA.....	23
10 CÁMARA.....	23
11 MIS ARCHIVOS	23
12 GALERÍA	24
13 ENTRETENIMIENTO	24
13.1 LECTOR DE LIBROS.....	24
13.2 SOKOBAN.....	24
14 PERFILES DE USUARIO.....	25
15 AJUSTES.....	25
15.1 AJUSTES DE LLAMADAS	25
15.2 AJUSTES DE TELÉFONO	28
15.3 PANTALLA	29
15.4 SEGURIDAD	30

Introducción

¡Muchas gracias por elegir este producto diseñado por nuestra empresa!

La Red GSM es un sistema global de comunicaciones celulares de normas internacionales. Le permite recibir una llamada de teléfono internacional utilizada como si fuese en su propio territorio. Sin embargo, antes de utilizar estas funciones de red avanzadas, debe en primer lugar aplicar para estos servicios requeridos.

Para utilizar al máximo su teléfono celular, le sugerimos que lea atentamente este manual para que conozca todas las funciones.

Nota: Debido a la configuración de la red celular y los servicios, algunas funciones pueden no estar disponibles, por favor consultar a su proveedor de servicio local.

Por su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. El incumplimiento de las normas puede ser peligroso o ilegal. Más información detallada se ofrece en este manual.

SEGURIDAD EN LA VÍA

Mantenga siempre las manos libres para manejar el vehículo durante la conducción. Estacione el vehículo antes de usar su teléfono.

APAGUE EN AERONAVES

El uso de teléfonos inalámbricos en un avión puede interrumpir la operación de la aeronave. Es peligroso e ilegal. Asegúrese de apagar el teléfono antes de ir a bordo.

APAGUE EN HOSPITALES

Seguir las reglas ni restricciones. Apague el teléfono cerca de equipos médicos.

APAGUE CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE

Apague el teléfono en estaciones de servicio, combustible o lugares de productos químicos.

APAGUE EN LUGARES DE EXPLOSIONES

No utilice el teléfono donde hay explosiones en progreso. Respete las restricciones y siga las normas y reglas.

INTERFERENCIA

Todos los teléfonos celulares pueden ser susceptibles a interferencias, que podría afectar al rendimiento.

USO NORMAL

Use en la posición normal, explicada en la documentación del producto.

No toque la antena innecesariamente.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Use sólo los accesorios y baterías aprobados. No conecte productos incompatibles.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio. Ingrese el número de emergencia y luego presione la tecla de llamada. Dé su ubicación y no interrumpa la llamada hasta que se le indique.

1 Su teléfono

1.1 Apariencia



1.2 Iconos

	Intensidad de la señal del SIM1, SIM2 y SIM3.
	Estado de la batería
	Alarma activada
	Mensajes sin leer
	Mensaje multimedia sin leer
	Descargando mensaje multimedia
	Conectado a la red GPRS
	Perfil reunión
	Perfil silencioso
	Perfil interior
	Perfil exterior
	Audífonos
	Modo avión

2 Comenzando con su teléfono

Qué es una tarjeta SIM

Al adquirir su número de teléfono móvil, usted obtendrá una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) proporcionada por el operador de red.

La tarjeta SIM tiene información reservada para su uso. Incluye su número de teléfono, PIN (Número de Identificación Personal), PUK (contraseña para desbloquear PIN), número IMSI (International Mobile Subscriber Identity), información de la red, datos de directorio telefónico, datos SMS y más. Si la pierde, póngase en contacto con su operador de red inmediatamente para obtener ayuda.

Código PIN

El PIN es la contraseña proporcionada por su operador de red. Generalmente son 4 dígitos. Cuando usted introduce el código PIN, la pantalla muestra "*" para reemplazar el número introducido.

El PIN se utiliza para acceder a la tarjeta SIM. Si está activada la función de protección con PIN, la pantalla mostrará "Ingrese PIN" cada vez que se encienda el teléfono. Puede desactivar esta función pero correrá el riesgo del uso no autorizado de su teléfono. Algunos operadores de red no permiten desactivar esta protección.

Nota: Si introduce el PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Comuníquese con su operador de red inmediatamente para desbloquearla. Intentar desbloquearla por usted mismo puede resultar en un bloqueo permanente de la tarjeta SIM.

Código PUK

El PUK (Personal Unblocking Key, 8 dígitos) desbloquea un PIN bloqueado. Si introduce el PUK incorrecto diez veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada permanentemente. Deberá ponerse en contacto con su operador de red para obtener una nueva tarjeta SIM.

Colocación de la tarjeta SIM

1. Presione y mantenga la tecla de apagado/finalizar llamada para apagar el teléfono.
2. Remueva la cubierta trasera y la batería.

3. Inserte la tarjeta SIM en la ranura. Asegúrese de que los contactos de metal están de cara al teléfono.
4. Inserte la batería y coloque la cubierta trasera en el teléfono.

Nota: La tarjeta SIM puede dañarse fácilmente si se rayan los contactos metálicos, por lo tanto, tenga cuidado especial cuando la sostiene o la inserta y manténgalo alejado de los niños.

Carga de la batería

La batería no está completamente cargada cuando desempaqueta el teléfono. Tomará tres ciclos de carga-descarga para que la batería alcance su máximo rendimiento. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces. Sin embargo, la capacidad de la batería se reducirá cada vez que se carga y descarga, y eventualmente se desgastará. Cuando el tiempo del habla y el tiempo de espera son notablemente más cortos de lo normal, reemplace la batería. Utilice las baterías y cargadores originales solamente.

Desenchufe el cargador de la toma y del teléfono cuando no esté en uso. No deje una batería completamente cargada conectada al cargador, porque sobrecargarla puede acortar la vida útil de la batería. Si no se utiliza, una batería completamente cargada perderá su carga con el tiempo.

Si la batería está completamente descargada, la carga no se iniciará inmediatamente cuando se conecta en el conector. Espere de 10 a 15 minutos para que el teléfono inicie la carga. Utilice la batería sólo para su propósito. Nunca use cualquier cargador o batería que está dañada.

No haga cortocircuito a la batería. Un cortocircuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico como una moneda, clip o pluma ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolso. Un cortocircuito podría dañar la batería y el objeto que lo origina.

Almacenar la batería a temperaturas demasiado altas o bajas resultará en una pérdida gradual de la capacidad. Como resultado el tiempo de funcionamiento de su teléfono móvil puede reducirse considerablemente, a pesar de que la batería está completamente cargada.

No tire las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan. Deseche las baterías no deseadas y los teléfonos según lo permitido en la ley de su país.

Nota: El tiempo de funcionamiento real de una batería varía según el modo de funcionamiento, configuración de red y configuraciones de llamadas.

Cargue la batería siguiendo los siguientes pasos:

1. Conecte el cargador al cargador del teléfono en la dirección correcta y conecte el cargador a una toma de corriente principal.
2. El teléfono muestra "Cargador conectado!" y empieza a cargar después que se ha conectado correctamente. El icono de batería muestra dinámicamente el proceso de carga. En el estado de apagado, el teléfono muestra dinámicamente el proceso de carga.
3. Cuando la batería está completamente cargada, el proceso de carga se detiene automáticamente, y el icono de la batería completa se indica en la pantalla. Después de que la batería está completamente cargada, retire el cargador del teléfono y de la toma tan pronto como sea posible.

Nota:

- No cambie las piezas ni retire la cubierta de la batería por seguridad.
- Use sólo baterías y cargadores originales, de lo contrario corre riesgo de efectos graves para la salud y la propiedad.
- No cargue baterías en temperaturas demasiado altas o demasiado bajas.
- No utilice el teléfono mientras se está cargando.
- Después de sacar la batería, la fecha y la hora se reiniciarán.

Tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria funciona como una tarjeta multimedia.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender y apagar el teléfono presione y sostenga la tecla de encendido/apagado de su teléfono móvil. Si usted enciende el teléfono sin insertar la tarjeta SIM, el teléfono le recordará a insertar la tarjeta SIM.

A pesar de que el teléfono muestre “Inserte la tarjeta SIM” puede utilizar todas las funciones excepto las características de la tarjeta SIM.

Después de insertar la tarjeta SIM y encender el teléfono los siguientes avisos aparecerán en la pantalla en secuencia:

Introduzca la contraseña de bloqueo de teléfono — si activó la contraseña de bloqueo de teléfono.

Introduzca PIN — si activó la contraseña de la tarjeta SIM.

Buscar la red — el teléfono buscará automáticamente hasta que se conecta a la red adecuada.

3 Funciones básicas

3.1 Encendido y apagado

1. Presione y sostenga la tecla Encender/Apagar para encender o apagar el teléfono.
2. Introduzca la contraseña y presione la tecla de función izquierda si es necesario introducir la contraseña.
3. Escriba el código PIN y oprima la tecla de función izquierda para confirmar si debe introducir el código PIN. (El código PIN es un código de identificación personal, con el fin de evitar el uso ilícito de la tarjeta SIM, generalmente el código es provisto por el operador de red).

3.2 Realizar una llamada local

Introduzca el número de teléfono incluyendo el código de área. Pulse la tecla de marcación para hacer una llamada.

3.3 Realizar una llamada a una extensión

Al realizar una llamada a una extensión, pulse y mantenga pulsado "*" clave para conseguir la "P" que es un prefijo de números de extensión. Este se marcará automáticamente en unos segundos después de marcar el número de la central telefónica.

Ej.: código de área — número de la central telefónica, P — números de extensión, luego oprima Tecla de marcar.

3.4 Realizar una llamada internacional

Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, pulse la tecla de marcado. El "+" es necesario cuando introduce el código de país, y puede ser conseguido pulsando la tecla "*".

3.5 Realizar una llamada desde los contactos

Entre en contactos, seleccione el número de teléfono y luego pulse la tecla de marcación para hacer una llamada.

3.6 Remarcar desde el registro de llamadas

En modo de espera, presione la tecla de marcación para encontrar las listas de llamadas recientes, desplácese hasta el número o nombre, luego pulse la tecla de llamada.

3.7 Responder una llamada

Una ventana de llamada entrante de mostrará cuando el teléfono recibe

una llamada entrante. El número aparecerá en la ventana si ha activado esta función. Si el número no está guardado en el directorio telefónico, se mostrará el número de área.

Pulse la tecla de función izquierda o de llamada para responder la llamada. Oprima la tecla de función derecha para silenciar el teléfono.

Si una llamada entrante llega durante la operación de la ventana secundaria, una nueva ventana se mostrará para informarle y su cualquier operación se interrumpirá. Si pierde una llamada, aparecerá un registro de llamadas perdidas al regresar a la pantalla de inicio.

3.8 Opciones de llamada

Durante una llamada, oprima la tecla de función izquierda para entrar en las opciones de llamada o pulse la tecla de función derecha para activar o desactivar la función de altavoz. El contenido de las opciones cambiará según su estado de la llamada. Las funciones de llamada en espera, retención de llamada necesitan el soporte de la operadora de la red.

3 Historial de llamadas

Una vez abierto, muestra todos los registros de llamadas, por ejemplo: perdidas, marcadas, recibidas, rechazadas.

También puede mantener registros, como 20 llamadas marcadas, 20 llamadas recibidas y 20 llamadas perdidas.

1. Las llamadas perdidas, respondidas y marcadas pueden ser consultadas por separado en el registro en el teléfono.

2. Menú de registro de llamadas incluye:

--Detalles: Comprobar el detalle de la llamada.

--Llamar: puede llamar al número seleccionado con la tecla de función izquierda.

--Guardar: Guardar al número de teléfono o la tarjeta SIM.

--Enviar mensaje: permite editar el número para enviarle un SMS/MMS.

--Agregar a contacto existente: se agrega el número a un contacto existente en el registro.

--Agregar a la lista negra: se agrega el número a la lista negra.

--Borrar: elegir si eliminar el registro.

--Borrar todos: borrar todos los registros de llamada.

4.1 Llamadas realizadas

Puede consultar las últimas 20 llamadas marcadas con este menú. Por otra parte, también puede ver cada teléfono que usted marcó, exactamente su fecha de llamada y tiempos.

4.2 Llamadas recibidas

Puede consultar las últimas 20 llamadas recibidas con este menú. Por otra parte, también puede ver cada teléfono que contestó, tiempos y fecha exactamente de cada llamada.

4.3 Llamadas perdidas

Puede consultar las últimas 20 llamadas perdidas con este menú. Por otra parte, también puede ver cada teléfono que contestó, tiempos y fecha exactamente de cada llamada.

4.4 Llamadas rechazadas

Agrega un número a la lista negra.

4.5 Borrar todo

Puede eliminar las llamadas sin contestar, respondidas y marcadas por separado. También usted puede borrar todo desde este menú.

4.6 Duración de llamadas

Puede visualizar el tiempo total y el tiempo de la última vez de la llamada.

4.7 Contador GPRS

Registra la cantidad de datos GPRS que se han enviado y recibido.

5 Contactos

El teléfono ofrece dos tipos de medios de almacenaje: tarjeta SIM y teléfono. El teléfono puede almacenar 500 entradas y tarjeta SIM puede almacenar 250 entradas. La capacidad de la agenda en su tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta SIM de su operador de red.

Escriba un número y pulse la tecla de función izquierda para guardar el número. Seleccione la ubicación de almacenamiento y aparecerá la interfaz de edición. Si se selecciona a SIM1, para SIM2, a SIM3, podrá editar el nombre y número. Si se selecciona el teléfono, podrá editar otros elementos incluyendo el nombre, teléfono, número de local, número de la oficina, número de teléfono, número de fax, correo electrónico, foto de llamada, tono de llamada, grupo, memo, título, nombre de compañía, dirección de la empresa.

Introduzca la primera letra del nombre que desea buscar y se mostrarán los contactos con dichas letras.

6 Servicios

La opción Internet es la comunicación al Internet inalámbrico combinado con la plataforma de aplicaciones que le permite obtener información y conexión con comercio electrónico.

Al abrir Internet, tiene las siguientes características para su operación:

Abrir

Permite ingresar la dirección de la página web.

Página actual

Permite actualizar la página actual, establecer como página de inicio, guarda como favorito, excepto como páginas sin conexión, y permite ver la información de la página web actual.

Marcadores

Los Marcador por defecto están en blanco y se puede editar por cuenta propia. Puede guardar los sitios utilizados frecuentemente en los favoritos.

Historial

Guarda un registro de las páginas web visitadas.

Páginas sin conexión

Permite guardar páginas para ver sin conexión a la red.

Salir

Cierra la aplicación Internet.

7 Multimedia

7.1 TV

En el modo de [TV Analógica], presione [opción] para acceder a las siguientes operaciones:

Agregar a favoritos: agrega el canal sintonizado a la lista de mis canales favoritos.

Canales favoritos: muestra una lista hecha por usted de canales favoritos.

Ubicación: Seleccione un país/región donde se encuentre para realizar una búsqueda de canales de TV analógica.

Buscar canales: automáticamente busca canales disponibles y los agrega a la lista.

Ayuda: proporciona ayuda relacionada con la TV analógica.

7.2 Audio

Reproductor de audio le permite reproducir archivos de audio mp3 haciendo listas de reproducción.

Los archivos de música se añadirán a la lista de reproducción actual.

Usted puede elegir una canción para reproducir y también podrá acceder a los ajustes de la música.

Reproducir: Reproducir archivos de música.

Mover arriba: subir la canción seleccionada en la lista de reproducción.

Mover abajo: bajar la canción seleccionada en la lista de reproducción.

Mientras estás en la interfaz del reproductor de música, oprima la tecla de función izquierda para realizar las siguientes operaciones:

1. Lista de reproducción: abre la lista de música por defecto.
2. Marca de música: abrir la marca de la música.
3. Agregar: Añadir nuevas canciones a la lista de reproducción
4. Establecer como tono de llamada: utilizar el archivo seleccionado y tono de llamada.
5. Modo de reproducción: establece el modo de reproducción.
6. Configuración: Configurar el ecualizador, ajustes de la pantalla.
7. Abrir propiedades: abre las propiedades del archivo.
8. Salir: Cierra el reproductor de música.

7.3 Video

Reproductor de vídeo le permite ver archivos de grabación de vídeo.

--Reproducir: Reproduce los archivos de vídeo.

Mover arriba: subir el video seleccionado en la lista de reproducción.

Mover abajo: bajar el video seleccionado en la lista de reproducción.

Seleccione el submenú reproductor de vídeo para acceder a la lista de videos y puede acceder a las "Opción" para las siguientes operaciones:

--Lista de reproducción: abre la lista de reproducción.

- Pantalla completa: abrir el modo de reproducción de pantalla completa.
- Orden de reproducción: activa el modo de reproducción en orden.
- Aplicar video: aplicar como protector de pantalla, como animación de encendido, como animación de apagado.
- Atributos de archivo: Ver los detalles de archivo actual.

7.4 Radio FM

Esta opción le permite escuchar radio FM. Debe conectar los auriculares o no podrá activar la radio FM.

7.5 Grabador

Su teléfono admite el formato de grabación de WAV. Una llamada también puede ser grabada y guardada en el teléfono o la tarjeta de memoria.

8 Mensajes

8.1 Redactar mensaje

Nuevo SMS

Para crear un nuevo mensaje corto.

1. Introduzca el texto.
2. Oprima la tecla de función izquierda (opciones) y seleccione los elementos necesarios, incluyendo enviar, insertar plantilla, agregar información de contacto, insertar Smiley, guardar en borrador.
3. Oprima la tecla de función izquierda (opciones) y seleccione Enviar luego ingrese el número o añádalo de la agenda, elija Opciones de envío incluyendo Enviar (enviar por SIM1, SIM2, SIM3), editar a destinatario, eliminar receptor, quitar a todos los destinatarios, y

guardar en borradores.

Nuevo MMS

Para crear un nuevo mensaje multimedia

1. Introduzca a los destinatarios en Para, CC. & BBC pulsando la tecla izquierda (Editar). Confirmar con Hecho.
2. Escriba un asunto en el tema seleccionando Editar. Pulse la tecla izquierda (opciones) y seleccione listo.
3. Escriba el texto en editar contenido seleccionando Editar.
4. Oprima la tecla izquierda (opciones) y seleccione los elementos que desea enviar, incluyendo imágenes (Añadir imagen), audio (Añadir audio), archivos en otros formatos (Añadir archivo adjunto), añadir marcadores y así sucesivamente.
5. Confirmar el contenido seleccionando Opciones y Hecho.

Pulse la tecla derecha (Hecho) para opciones de envío

8.2 Bandeja de entrada

El icono del mensaje de la bandeja de entrada expresa si se leyó o no.

Presione la tecla de función izquierda para acceder a la lista de opciones de mensajes, por ejemplo: Responder/Borrar/Llamar/Bloquear/Marcar/Ordenar/Agregar remitente a/borrar números repetidos/Agregar a lista negra.

8.3 Bandeja de salida

Los mensajes que no se puedan enviar por un error se almacenarán automáticamente en esta carpeta.

8.4 Borradores

Los mensajes no están preparados para enviar se almacenan en esta carpeta, esperando a ser modificados y enviados.

8.5 Mensajes enviados

Los mensajes de texto y mensajes multimedia enviados se almacenan aquí.

9 Organizador

9.1 Alarma

Usuario puede definir tres tipos de alarma, si es necesario. Se mostrará un icono de alarma en la pantalla de espera.

Desplácese hasta una alarma y seleccione Editar ajustes si desea activar la alarma, mensaje, tiempo, tono de llamada, puede establecer tipo repetición minutos y alerta.

9.2 Calendario

Puede introducir eventos en el calendario. En la interfaz de calendario, presione hacia arriba, hacia abajo, las teclas de dirección izquierda y derecha para desplazarse a diferentes días.

Añadir nuevo evento: añadir notas del evento.

Ver eventos: ver o editar notas del evento para el día.

Todos los eventos: ver todos los eventos y notas.

Borrar eventos del día: eliminar eventos del día.

Borrar todo: eliminar todos los eventos.

Ir a fecha: Introduzca una fecha específica y el cursor saltará rápidamente hasta la fecha.

9.3 Calculadora

El teléfono puede utilizarse como una calculadora para realizar un trabajo de aritmético simple.

Oprima una tecla numérica para introducir el número. Presione * tecla para introducir un punto. Presione las teclas hacia arriba, abajo, izquierda o derecha tecla para sumar, restar, multiplicar o dividir. Presione la tecla de función derecha para borrar un número. Pulse OK para obtener el resultado.

9.4 Reloj mundial

El usuario puede comprobar la fecha local actual y la hora de principales ciudades del mundo.

9.5 Cronómetro

Puede realizar un conteo de tiempo sencillo con esta herramienta.

9.6 Linterna

En este menú puede activar o desactivar la función de linterna.

10 Cámara

El teléfono cuenta con una cámara incorporada en la parte trasera, que permite la toma de fotografías y vídeos. Las fotos se guardan en el sistema de archivos del teléfono. Puede enviar las fotos tomadas por MMS/Bluetooth.

En la modalidad de la cámara, oprima la tecla de función izquierda para ajustar la cámara. Luego de guardar la configuración, apunte el lente de la cámara en el lugar u objeto y luego presione la tecla de cámara en el lado derecho de su auricular para tomar una foto. Mantenga el lente de la cámara estable durante un tiempo para capturar la imagen. Después de realizar la captura, la imagen se mostrará en la pantalla.

Opciones de la función de cámara:

- 1) Almacenar fotos: establecer la ubicación de almacenamiento.
- 2) Modo de vídeo: cambiar a la función de grabadora de vídeo
- 3) Efectos: en total son seis modos para su referencia.
- 4) Ajustes: Puede configurar el flash, tamaño, calidad, sonido del obturador, auto guardar y almacenamiento.

11 Mis archivos

Le proporciona la función de navegar por los archivos almacenados en el teléfono, control de espacio de almacenamiento y la función de formato.

Al navegar por los archivos almacenados en los medios, puede utilizar las

funciones como vista, renombrar, copia, mover, borrar etc.

12 Galería

Las fotos se encuentran rápidamente en el visor de imágenes. Seleccione Opciones para visualizar las opciones disponibles.

Ver	Ver las fotos guardadas.
Compartir	Enviar por MMS o Bluetooth.
Configurar como fondo	Coloca la foto como fondo de pantalla.
Renombrar	Renombra la foto.
Borrar	Elimina la foto.

13 Entretenimiento

13.1 Lector de libros

Usted puede leer el archivo de formato TXT. Durante la lectura, pulse "Opciones" para funciones como buscar, saltar, ir a marcador, añadir marcador etc.

13.2 Sokoban

La siguiente es una instrucción de operación detallada del juego:

1. La tecla de dirección a la derecha: Pulse la tecla de flecha derecha para mover a la derecha.
2. La tecla de dirección izquierda: Pulse la tecla de flecha izquierda para

mover a la izquierda.

3. La tecla de dirección arriba: Pulse la tecla de flecha arriba para mover arriba.

4. La tecla de dirección abajo: Pulse la tecla de flecha abajo para mover abajo.

14 Perfiles de usuario

Los perfiles definen cómo su teléfono reacciona cuando recibe una llamada o un mensaje, cómo el teclado suena cuando se presiona una tecla y mucho más. Cada uno de los perfiles disponibles puede permanecer con su configuración predeterminada o puede ser modificado para requisitos particulares y satisfacer sus necesidades. Seleccione y personalizar el perfil más adecuado para su situación. Los modos disponibles son Normal, silencio, reunión, interior, exterior.

15 Ajustes

15.1 Ajustes de llamadas

15.1.1 Multi-SIM

Activa ambos SIM o solo SIM 1 o solo SIM 2.

Cuando está en un vuelo donde está prohibido el uso de teléfonos móviles, seleccione el modo de vuelo para que el teléfono no se conecta a la red.

Sin embargo, las alarmas y recordatorios de calendario permanecerán encendidas. Puede utilizar las características de entretenimiento tales como reproductor de audio y cámara en el modo de vuelo.

ADVERTENCIA: en áreas específicas donde el uso del teléfono se prohíbe (por ejemplo, en aviones), por favor no olvide desactivar la función de encendido automático.

15.1.2 Selección de la red

Puede utilizar el valor predeterminado proporcionado por el operador de red.

15. 1.3 Desvío de llamadas

Puede especificar las condiciones bajo las cuales llamadas deben ser desviadas a un buzón de voz o a otro número.

Desviar todas las llamadas de voz: todas las llamadas son desviadas.

Desviar si es inalcanzable: una llamada se desvía si el teléfono está apagado o está fuera de cobertura.

Desviar si no contesta: una llamada es desviada si no respondió.

Desviar si ocupado: una llamada se desvía si otra llamada está en curso.

Desviar todas las llamadas de datos: se desviarán todas las llamadas de datos.

Cancelar todos los desvíos: cancela todos los ajustes de desvío de llamadas.

15.1.4 Bloqueo de llamadas

Restringe la marcación o recepción de ciertas llamadas. Para activar o cancelar el bloqueo de llamadas tiene que introducir la contraseña de red proporcionada por su operador de red.

Llamadas salientes: si se activan todas las llamadas, no se puede hacer ninguna llamada. Si se activan las llamadas internacionales, no es posible realizar llamadas internacionales.

Llamadas entrantes: si se activan todas las llamadas, no se podrá recibir ninguna llamada.

Activa todos: permite activar el bloqueo para todas las llamadas todos salvo servicios introduciendo su contraseña.

Cancelar todo: cancelar todas las restricciones de llamadas. Se requiere una contraseña de su operador de red.

Cambio de contraseña de restricción: permite cambiar la contraseña. Se requiere la contraseña de restricción original.

15.1.5 Llamada en espera

--Activar: Si se activa, una llamada entrante se señala por un tono de llamada en espera cuando usted está en otra llamada. Se mostrará el número/nombre de la llamada entrante.

--Apagado: Cancelar la llamada función de espera.

--Consulta estado: investigar el estado actual de la función.

15.1.6 Ocultar identidad

Cuando usted hace una llamada, su número puede ser mostrado o lo puede ocultar en la pantalla del teléfono al que llama.

15.1.7 Seleccionar línea

Esta función debe tener soporte por el operador para cambiar a la línea 1 o línea 2.

15.1.8 Modo avión

Puede elegir activar o desactivar la función.

15.1.9 Otros

Advertencia de 50 segundos: cada 50 segundos habrá un sonido alertándole que se aproxima a un minuto de llamada.

Cualquier tecla para responder: le permite usar cualquier tecla para contestar la llamada.

Remarcado automático: una vez activado, el teléfono marcará automáticamente si no hay respuesta al número que ha marcado.

15.2 Ajustes de teléfono

15.2.1 Fecha y hora

Ajustar hora: permite ajustar la hora.

Ajustar fecha: permite ajustar la fecha.

Formato de hora: permite ajustar el formato de hora.

Formato de fecha: permite ajustar el formato de fecha.

15.2.2 Seleccionar lenguaje

Permite seleccionar el idioma para su teléfono.

15.2.3 Ajustes de accesos directos

Permite ajustar las teclas de accesos directos.

15.2.4 Encendido/Apagado automático

Permite ajustar el tiempo para el encendido/apagado automático del teléfono.

15.2.5 Restaurar ajustes de fábrica

Restablece el teléfono a los valores predeterminados (ajustes de fábrica).

La contraseña de teléfono es necesaria para usar esta función, que es "1234" por defecto.

15.3 Pantalla

--Fondo de pantalla: permite seleccionar una imagen de espera.

--Configuración de la pantalla de espera: puede optar por mostrar o no el tiempo & fecha, proveedor de servicios, horario de hoy.

--Ajustes de protector de pantalla: permite ajustar el protector de pantalla.

--Contraste: Ajustar el brillo de la retroiluminación.

--Iluminación: Permite elegir el tiempo de iluminación de la pantalla.

--Tiempo de luz de fondo del teclado: Permite elegir el tiempo de iluminación del teclado.

--Efecto de animación: permite seleccionar una animación de encendido y apagado del teléfono.

15.4 Seguridad

El teléfono ofrece varias opciones de seguridad para proteger tu teléfono de mal uso.

1. PIN

Activado: activar el uso de código PIN. Cada vez que encienda el teléfono necesitará introducir el código PIN.

Cambiar: permite modificar el código PIN.

Desactivar: desactiva el uso del código PIN. Deberá introducir el PIN correcto.

2. PIN2:

El código PIN2 (Personal Identification Number 2) se usa en funciones especiales (por ejemplo, en marcación fija, ajuste de facturación, etc.).

3. Privacidad

Puede utilizar la función de bloqueo de funciones para evitar el uso no autorizado de estas.

4. Bloqueo automático de teclado

Bloqueo del teclado evita el uso de teléfono de forma inadvertida. Sin embargo, puede hacer recibir llamadas y puede hacer llamadas de emergencia.

5. Contraseña de encendido

Si está activado el bloqueo de teléfono, se solicitará la contraseña de bloqueo de teléfono después de encender el teléfono. La contraseña predeterminada es "1122".