

Bienvenido

The logo features a large, stylized red 'X' on the left. To its right, the text 'mi smart' is written in a smaller, bold, black sans-serif font. Below 'mi smart', the word 'Xenior' is written in a larger, grey sans-serif font, with the 'X' overlapping the red 'X'.

mi smart
Xenior

Descubre tu nuevo equipo Wolder. Bienvenido a la familia :)

Gracias por habernos elegido. Antes de usar tu smartphone, asegúrate de que **la batería y la tarjeta SIM están instaladas**. Para ello, extrae la carcasa trasera>introduce la tarjeta SIM en la ranura con los contactos metálicos hacia abajo y deslízala hasta que esté encajada correctamente.

Botón encendido/Apagado /Modo espera



Una vez que la tarjeta SIM ya está en su lugar, puedes insertar la batería alineando los contactos dorados de ésta con los del compartimento de la batería. Presiona ligeramente la batería hasta que encaje perfectamente en su lugar.

Para **encender tu teléfono** mantén pulsado durante unos segundos el botón rojo que encontrarás en el lateral derecho. Para apagarlo mantén presionado el mismo botón hasta que aparezcan en pantalla las opciones:

Apagar/Reiniciar/Modo avión.

ATENCIÓN: Carga la batería al completo antes de usar por primera vez el teléfono: conecta el adaptador a la clavija del cargador y enchufa el cargador a la toma de corriente. No desconectes el equipo hasta que la batería no esté cargada por completo.

Familiarízate con mismart Xenior



*(presiona para ver las opciones de la pantalla actual)

** (presiona para volver al inicio /mantén presionado para ir a las aplicaciones usadas recientemente)

*** (presiona para volver a la pantalla anterior)

¿Cómo es tu smartphone?

Características técnicas



- 4,5"
- 854x480 píxeles
- Multitouch
- 98,5x55 mm



- Dual SIM



- RAM 512 MB
- Flash 4GB



- 137x68x11,6 mm
- 146 g



- CPU Dual Core 1,3 GHz



- 10 h
- 1700 mAh



- GPS
- A-GPS



- MPEG4, AVI, MP4, MKV, MOV, 3GP, FLV.



- ACC, APE, FLAC, M4A, MP3, WAV,
- Radio FM



- Android 4.2



- 2Mpx
- 8Mpx + flash



- WIFI b/g/n
- BT 4,0
- 3G



- MicroUSB



- JPEG, BMP, GIF, PNG,



- Sensores de luz y proximidad
- Acelerómetro



- Gestual

Consejos de seguridad

- No hagas llamadas telefónicas ni escribas mensajes mientras **conduces**.
- Mantén **alejado** tu mismart de **marcapasos** u otros dispositivos electrónicos de uso médico, como **audífonos**.
- Las piezas pequeñas de tu dispositivo pueden causar **atragantamiento**.
- El teléfono puede calentarse mientras lo cargas o durante el uso normal.
- Utiliza sólo accesorios oficiales.
- No intentes desmontar tu mismart Xenior.
- Evita el contacto con **líquidos**. Mantén tu mismart seco.
- No utilices productos **químicos** fuertes, **disolventes** o **aerosoles** para limpiar mismart Xenior o sus accesorios.
- Evita **temperaturas extremas**.
- Evita el contacto con **campos magnéticos**.
- No expongas tu smartphone al fuego.
- Desconecta el teléfono cuando estés cerca de líquidos o materiales explosivos.
- Apaga el mismart Xenior cuando sea necesario en **hospitales y centros médicos**.
- Apágalo cuando sea requerido en **aviones y aeropuertos**.
- No uses tu smartphone en gasolineras.

La pantalla principal de mismart Xenior

Para poder usar tu teléfono, lo primero que tienes que hacer es **desbloquearlo**. Es muy sencillo, tan sólo tienes que deslizar hacia abajo el botón que sale en la pantalla.


Una vez que has desbloqueado la pantalla, te encontrarás el escritorio principal, con las opciones más importantes de lo que puedes hacer con tu mismart Xenior.



Deslizando la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda, aparecerá otros dos escritorios, con más opciones para que saques todo el partido a tu teléfono: **calendario, calculadora, mensajes, llamadas, lupa, radio, etc.**


¿Puedo cambiar mis escritorios?

Los escritorios de mismart Xenior son totalmente personalizables: puedes elegir **qué botones incluir en cada pantalla**, para que tengas a mano las diferentes opciones que te ofrece tu teléfono en función de tus preferencias.

La manera de cambiarlos es sencilla: presionan la **tecla Menú**  y selecciona **Editar pantalla**. Verás que un pequeño lapicero aparece en la esquina superior derecha de cada icono. Si presionas sobre ese lapicero, podrás elegir la aplicación o herramienta que quieres colocar en ese lugar.

Configura mismart Xenior

Además de tus escritorios, también puedes modificar otros ajustes de tu teléfono, como el **volumen**, el **brillo de la pantalla**, el **idioma**, la conexión por **Wi-fi**, la **fecha y hora** o el tamaño de la letra.

Para ello tan sólo tienes que mantener presionada la **tecla Menú**  y pulsar la opción **Ajustes del sistema**. Se abrirán dos pestañas, una con opciones frecuentes y otra con todos los ajustes que puedes modificar. Para seleccionar una u otra, tan sólo tienes que pulsar sobre ellas.

Iconos y notificaciones

Tu teléfono te avisará de cualquier cosa que suceda a través de iconos. Esto es lo que significan:



USB
conectado



Llamada perdida



Modo avión



Potencia
de la señal



Carga
de la batería



Nuevo mensaje



Modo reunión



Red Wi-Fi



Modo silencio



Buscando señal





Nueva red
Wi-Fi detectada




Conexión de
datos desactivada



Llamar por teléfono

Con mismart Xenior, realizar llamadas es muy fácil y tienes varias maneras de hacerlo. Desde el **escritorio principal**, pulsando sobre el botón **Familia** o sobre el botón **Contactos** y una vez dentro, presionando el nombre de la persona con la que quieres hablar.



Si lo prefieres, puedes realizar una llamada presionando la tecla , marcar el número al que quieres llamar y presionar de nuevo .


Como habrás visto, pulsando  también tiene la opción de llamar usando tu **lista de contactos**, presionando sobre la pestaña de Contactos y sobre el nombre de la persona a la que quieras llamar.

Recibir/rechazar llamadas


Para contestar una llamada entrante, tan sólo tienes que arrastrar hacia la derecha el icono ; para rechazarla, arrástralo hacia la izquierda .

Para finalizar una llamada, presiona .



Mientras estás realizando una llamada, puedes **silenciar tu micrófono** para que la persona con la que estás hablando no te escuche: presiona  para apagar tu micrófono. Para volver a encenderlo sólo tienes que volver a tocar .


Si quieres encender o apagar el altavoz durante la llamada presiona .

Contacta con tus familiares

Como verás, en la pantalla principal de tu teléfono hay un botón que se llama **Familia**. Puedes añadir todos los números de teléfono de las personas a las que más llamas, para tenerlos siempre a mano. Para ello sólo tienes que presionar sobre el botón  y buscar el nombre y el número de la persona a la que quieres añadir entre tus agenda de contactos del teléfono.


Para añadir números a tu agenda de contactos, tienes en tu escritorio principal

el botón **Contactos**  . Para **añadir un nuevo nombre** utiliza la tecla  >elige el lugar de almacenamiento>introduce el nombre del contacto, el número de teléfono y otra información (opcional) y guárdalo.




Para **buscar un contacto** presiona sobre la tecla  en la parte inferior de la pantalla de contactos>introduce el nombre de la persona que estás buscando.

S.O.S

Mismart Xenior incorpora un **botón directo de llamada de Ayuda S.O.S.** Es el botón rojo que encuentras en la parte posterior de tu teléfono.

Desde el botón **Ajustes de S.O.S**  del escritorio principal, puedes decidir a qué **persona o servicio (112, 091, etc.)** avisará tu teléfono cuando presiones ese botón.

Enviar mensajes

Para enviar un mensaje tienes que presionar el botón  que encontrarás en el escritorio de la derecha y presionar  para crear un nuevo mensaje>introduce el nombre o número de destinatario (a medida que vayas escribiendo, tu smartphone te ofrecerá sugerencias de contactos coincidentes)>puedes también utilizar la opción de  para elegir destinatarios de tu lista de contactos>selecciona escribir mensaje.

Conectarse a Internet

Mismart Xenior ofrece unas posibilidades de conectividad impresionantes. Para conectarte a Internet, bien sea a través de tu tarifa de datos, bien a través de Wi-Fi, puedes utilizar los ajustes que vienen por defecto.

La **conexión a la Red puede ser habilitada/deshabilitada** manualmente. Sólo tienes que presionar la **Tecla Menú>Ajustes del sistema>Uso de datos**.

Recuerda que si quieres conectarte desde tu red móvil necesitarás contratar una tarifa de datos con tu operadora de telefonía.



Conectarse a una red Wi-Fi

Si no dispones de tarifa de datos, puedes conectarte a través de Wi-Fi. El Wi-Fi te proporciona acceso inalámbrico a Internet. Si quieres encender el Wi-Fi de tu mismart, presiona la **Tecla Menú>Ajustes del sistema>** y desliza hacia la derecha el botón junto al menú Wi-Fi.

Una vez que has encendido tu Wi-Fi, los puntos de acceso que tu teléfono detecte aparecerán en tu pantalla. Selecciona uno para conectarte.

ATENCIÓN: En el caso de que el punto de acceso tenga configuración de seguridad, necesitarás facilitar una contraseña de acceso.

Navegar por Internet

Con el icono  de tu pantalla de inicio puedes navegar por Internet. Introduce la dirección de la página web a la que quieres dirigirte en la barra de navegación > presiona sobre  en el teclado de tu smartphone.

Más información y soporte

Para más información de nuestros productos, consejos prácticos, preguntas frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones, etc.

visita <http://www.wolderelectronics.com>

Para contactar con nuestro servicio de asistencia técnica visita

www.wolderelectronics.com/soporte/servicio-tecnico

Declaración de conformidad

GLOBAL WOLDER GROUP S.L, Polígono Industrial de Barros nº29, 39408 Barros, Cantabria, España, declara que este producto, modelo **mismart Xenior**, cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), y en la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas

Hasta pronto :))

wolder

www.wolderelectronics.com

Welcome

 **mi**smart
enior

**Discover you new Wolder device.
Welcome to our family :)**

Thanks for choosing us. Before first using your smartphone, make sure the battery and SIM or memory card are installed. To do so, remove the back cover>slip the SIM card into the card holder>insert the memory card into the metal slot with the metal contacts facing down until it clicks to the right position.

Botón encendido/Apagado /Modo espera



Once the SIM card is installed, you can insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with the gold contacts in the battery compartment. Gently push down on the battery until it clicks into place.

To turn on your telephone hold and press for a few seconds the power button that you can find on the right side of the device. To turn it off hold and press the power button until you can read on the screen the options:

Power off/Restart/Airplane mode

WARNING: Charge the battery before starting to use your mismart Xenior for the first time: connect the adapter to the charger jack>connect the charger to a standard AC wall outlet. Don't disconnect the charger until the battery is fully charged.

Get used to mismart Xenior



*(press to get the options for the current screen)

** (press to return to home/hold to recently used applications)

*** (press to go to the previous screen)

How is your smartphone?

Technical features



- 4,5"
- 854x480 píxeles
- Multitouch
- 98,5x55 mm



- Dual SIM



- RAM 512 MB
- Flash 4GB



- 137x68x11,6 mm
- 146 g



- CPU Dual Core 1,3 GHz



- 10 h 
- 1700 mAh



- GPS
- A-GPS



- MPEG4, AVI, MP4, MKV, MOV, 3GP, FLV.



- ACC, APE, FLAC, M4A, MP3, WAV,
- Radio FM



- Android 4.2



- 2Mpx
- 8Mpx + flash



- WIFI b/g/n
- BT 4,0
- 3G



- MicroUSB



- JPEG, BMP, GIF, PNG,



- Light & proximity sensors
- Accelerometer



- Gestural

For your safety

- Don't make or receive handheld calls while driving. And never text **while driving**.
- Keep **away from pacemakers** and other electronic medical devices (such as hearing aids).
- Small parts may cause a **choking**.
- Your smartphone may become warm during charging and during normal use.
- Only use approved accessories.
- Don't try to disassemble your mismart Xenior.
- Avoid contacting with **liquids**. Keep your mismart dry.
- Do not use harsh **chemicals**, cleaning solvents, or aerosols to clean mismart Xenior or its accessories.
- Avoid **extreme temperatures**.
- Avoid contacting with anything **magnetic**.
- Don't dispose of your phone in **fire**.
- Switch off when near explosive materials or **liquids**.
- Switch off when asked to in **hospitals and medical facilities**.
- Switch off when told to in aircrafts and **airports**.
- Don't use at petrol stations.

mismart Xenior Home Screen

To be able to use your smartphone, you'll need to unlock it. It is very easy. You just have to slide down the button that appears on the screen.


Once you've unlocked the screen, you'll find the main desk, with the most important choices of what you can do with your mismart Xenior.



If you slide the screen to the right or to the left, two other desktops appear with more options to make the most out of your phone: **calendar, calculator, messages, calls, magnifying glass, radio, etc..**


Can I change my desktops?

Xenior mismart desktops are fully customizable: you can choose **what buttons to include on each screen**, so you have the different options offered by your phone at hand depending on your preferences.

The way to change them is simple: press the **Menu key**  and select **Edit screen**. You will see a small pen in the upper right corner of each icon. If you press on the pen, you could choose the application or tool that you want to place there.

Set up mismart Xenior

Apart from your desktop, you can also change other settings of your phone, like **volume, screen brightness, language, Wi-fi connection, date and time, or size of the letter**.

To do so, you just have to hold and press the **Menu Key**  and select the option **System settings**. Two tabs, one with common options and another one with all the settings you can change, will display on the screen. To select one or the other, you just have to click on them.

Status and notification icons

Your phone will tell you what's going on by showing you simple icons. Here's what they mean:



USB
connected



Missed call



Airplane mode



Signal strength



Battery charge



New message



Meeting mode



Wi-Fi network



Silent mode



Signal searching





New Wi-Fi
network detected




Data Conn off



Make a call

With mismart Xenior, making calls is very easy and you have several ways to do it. From the main desktop, clicking on the button or the Family button or on the Contacts one, and once inside, pressing the name of the person you want to talk.



If you prefer, you can make a call by pressing the , dial the number you want to call and press  again.


As you have seen, pressing  you also have the option of calling using your contact list, by clicking on the Contacts tab and the name of the person you want to call.

Recieve/reject calls


Drag the  icon to the right to answer the call; drag the  icon to the left to reject the call.



Tap  to finish a call.


During a call, you can **mute your microphone** so that the person you are speaking to cannot hear you: tap  to turn your microphone off. To turn it on again, tap .

If you want to turn the speakerphone on/off during a call, tap .

Get in touch with your family


As you can see on the main screen of your phone there is a button called Family. You can add all the phone numbers of the people you call most, to have them always at hand. You only have to click on the button  and find the name and number of the person you want to add from your phone's contact book.

To **add numbers** to your address book, you have the button **Contacts** on your main desktop . To **add a new name use** the key >  select the storage location > enter the contact name, phone number and other information (optional) and save it.




To **find a contact** press the key  > enter the name of the person you're looking for.

S.O.S

Mismart Xenior has a **SOS Help direct call button**. It is the red button you can find in the back of your phone.

From the **SOS Settings** button  on the main desktop, you can decide **what person or unit (112, 091, etc.)**. your phone will notify when you press that button.

Send messages

To send a message you have to tap the key  that you can find on the right desktop of your smartphone and press  to create a new message > introduce the name or number of the recipient (as you type, your smartphone will offer matched contacts suggestions). You can also use the option  to choose recipients from your contact list > select Write message.

Getting connected to the Internet

Mismart Xenior has impressive networking capabilities. To connect to the Internet you can use default connection settings to connect to the Internet via your mobile network or Wi-Fi.

The **network connection can be enabled/ disabled manually**. Just press **Menu key > System settings > Data use**.

Remember that if you want to get connected via your mobile network you need a data plan with your service provider!



Connecting to a Wi-Fi network

If you don't have a data plan, you can connect by Wi-Fi. Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to about 300 feet. If you want to turn on Wi-Fi press **Menu Key>System settings>** and slide to the right the button by Wi-Fi menu.

Once Wi-Fi is on, the Wi-Fi access points, or "hotspots", that your phone has detected are displayed with their names and security settings. Tap an access point to connect to it.

NOTE: If security features are implemented, you'll need to enter a password.

Surf on the Internet

With the  icon on your Home screen you can surf on the Internet. Tap the address bar to enter the website you want to browse>write the address>tap  on the keyboard.

More info and support

For more information about our products, practical advices, frequent questions, users manuals, updates, etc. visit <http://www.wolderelectronics.com>.

To contact our technical support visit www.wolderelectronics.com/soporte/servicio-tecnico

Declaration of conformity

GLOBAL WOLDER GROUP S.L, Polígono Industrial de Barros nº29, 39408 Barros, Cantabria, Spain, declares that this product, model **mismart Xenior**, complies with the provisions of Directive 99/05/CE on Radio Equipments and Telecommunications (R&TTE), and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility, according to harmonized standards.

See you :))

wolder

www.wolderelectronics.com

Bem-vindo

 **mi**smart
enior

Descubra o seu novo equipamento Wolder. Bem-vindo á família :)

Obrigado por ter-nos elegido. Antes de usar o seu smartphone, assegure-se de que a **bateria e o cartão SIM estão insertados**. Para isso, extraia a carcaça traseira>introduza o cartão SIM na ranhura com os contatos metálicos virados para baixo e deslize-o até que esteja encaixado corretamente.

Botão de ligação /Desligado /Modo espera



Uma vez que o cartão SIM já está no seu lugar, pode inserir a bateria alinhando os contatos dourados desta com os do compartimento da bateria. Pressione ligeiramente a bateria até que encaixe perfeitamente no seu lugar.

Para **ligar o seu telemóvel** mantenha pressionado durante uns segundos o botão vermelho que encontrará na lateral direita. Para apagá-lo mantenha pressionado o mesmo botão até que apareça no ecrã as opções:

Apagar/Reiniciar/Modo avião.

ATENÇÃO: Carregue a bateria completamente antes de usar por primeira vez o mismart Xenior: conecte o carregador á entrada da conexão >coloque o carregador na tomada de corrente. Não desconecte o equipamento até que a bateria não esteja carregada por completo.

Familiarize-se com mismart Xenior

USB/ carregador Altifalante Conector de auriculares

Câmara >
frontal

< Câmara
traseira

< Botão de
ajuda S.O.S

Rádio >

< Controlo de
volume

Lanterna >

< Botão de
ligação

< Botão de
câmara

< Ecrã

Tecla menu*

Início**

Voltar***

*(pressione para ver as opções do ecrã atual)

** (pressione para voltar ao início /mantenha pressionada para ir às aplicações usadas recentemente)

*** (pressione para voltar ao ecrã anterior)

Como é o seu smartphone? Características técnicas



- 4,5"
- 854x480 píxeles
- Multitouch
- 98,5x55 mm



- Dual SIM



- RAM 512 MB
- Flash 4GB



- 10 h 
- 1700 mAh



- GPS
- A-GPS



- MPEG4, AVI, MP4, MKV, MOV, 3GP, FLV.



- ACC, APE, FLAC, M4A, MP3, WAV,
- Radio FM



- Android 4.2



- 137x68x11,6 mm
- 146 g



- CPU Dual Core 1,3 GHz



- 2Mpx
- 8Mpx + flash



- WiFi b/g/n
- BT 4.0
- 3G



- MicroUSB



- JPEG, BMP, GIF, PNG.



- Sensores de luz y proximidad
 - Acelerómetro
- *Light & proximity sensors / Sensores de luz e proximidade *Accelerometer / Acelerómetro



- Gestual · Gestural · Gestual

Conselhos de segurança

-Não faça chamadas telefónicas nem escreba mensagens enquanto **conduz**.

-Mantenha distante do seu mismart **de pacemakers** ou outros dispositivos eletrónicos de uso médico, como **aparelhos auditivos**.

-As peças pequenas do seu dispositivo podem causar **asfixia**.

- **O telefone pode aquecer enquanto carrega ou durante o uso normal.**

-Utilize somente acessórios oficiais.

-Não tente desmontar o seu mismart Xenior.

-Evite o contato com **líquidos**. Mantenha o seu mismart seco.

-Não utilize produtos **químicos** fortes, **dissolventes** ou **aerossóis** para limpar mismart Xenior ou os seus acessórios.

-Evite **temperaturas extremas**.

-Evite o contato com **campos magnéticos**.

-Não exponha o seu smartphone ao fogo.

-Desconecte o telefone quando esteja perto de líquidos ou materiais explosivos.

-Apague o mismart Xenior quando seja necessário em **hospitais e centros médicos**.

-Apague-o quando seja requerido em **aviões e aeroportos**.

-Não use o seu smartphone em postos de abastecimento.

O ecrã principal de mismart Xenior

Para poder usar o seu telefone, o primeiro que deve fazer é **desbloqueá-lo**. É muito fácil, somente tem que deslizar para baixo o botão que aparece no ecrã.


Uma vez que desbloqueou o ecrã, encontrará o fundo principal, com as opções mais importantes daquilo que pode fazer com o seu mismart Xenior.



Deslizando no ecrã para a direita ou para a esquerda, aparecerão outros dois ecrãs, com mais opções para que tire todo o partido ao seu telefone: **calendário, calculadora, mensagens, chamadas, lupa, rádio**, etc.


Posso mudar os fundos de ecrã?

Os fundos de ecrã de mismart Xenior são totalmente personalizáveis: pode escolher os botões que deseja incluir em cada fundo, para que tenha sempre á mão as diferentes opções que lhe oferece o seu telefone em função das suas preferências.

A maneira de mudá-los é simples: pressione a **tecla Menu**  e selecione **Editar ecrã**. Verá que um pequeno lápis aparece na esquina superior direita de cada ícone. Se pressiona nesse lápis, poderá escolher a aplicação ou ferramenta que quer colocar nesse lugar.

Configure mismart Xenior

Além dos fundos de ecrã, também poderá modificar outras opções do seu telefone, como o volume, o brilho do ecrã, o idioma, a conexão por **Wi-fi**, a **data** e **hora** ou o tamanho da letra.

Para isso somente terá que manter pressionada a **tecla Menu**  e pulsar a opção **Definições de sistema**. Abrir-se-ão dois separadores, um com opções frequentes e outro com todas as opções disponíveis. Para selecionar um ou outro, somente tem que tocar sobre eles.



Ícones e notificações


O seu telemóvel avisará de qualquer coisa que aconteça através de ícones. Isto é o que significam:

	USB conectado		Chamada não atendida
	Modo avião		Potência do sinal
	Carga da bateria		Nova mensagem
	Modo reunião		Rede Wi-Fi
	Modo silêncio		Procurando sinal
	Nova rede Wi-Fi detetada		Conexão de dados desativada


Ligar por telefone

Com mismart Xenior, realizar chamadas é muito fácil e existem várias maneiras de fazê-lo. Desde o **ecrã principal**, pressionando no botão **Família** ou no botão **Contactos** e uma vez dentro, pressionando o nome da pessoa com a que quer falar.



Se prefere, pode realizar uma chamada pressionando a tecla , marcar o número ao que quer ligar e pressionar novamente .


Como terá visto, pressionando  também tem a opção de ligar usando a **lista de contactos**, pressionando sobre o separador de Contactos e sobre o nome da pessoa a quem quer ligar.

Receber/recusar chamadas


Para atender uma chamada, somente tem que arrastar em direção á direita o ícone ; para recusá-la, arraste-o em direção á esquerda.

Para finalizar uma chamada, pressione .



Enquanto está a realizar uma chamada, pode **silenciar o microfone** para que a pessoa com quem esteja a falar não o escute: pressione  para apagar o seu microfone. Para voltar a liga-lo apenas tem que voltar a pressionar .


Se quiser ligar o apagar o altifalante durante a chamada pressione .

Contacte com os seus familiares

Como verá, no ecrã principal do seu telemóvel existe um botão que se chama **Família**. Pode acrescentar todos os números de telefone das pessoas a quem mais liga, para tê-los sempre á mão. Para isso somente tem que pressionar sobre o botão  e procurar o nome ou o número da pessoa que quer acrescentar na sua agenda de contactos do telemóvel.


Para acrescentar números á sua agenda de contactos, dispõe no ecrã principal o

botão **Contactos**  Para **acrescentar um novo nome** utilize a tecla  >eleja o lugar de armazenamento>introduza o nome do contato, o número de telefone e outra informação (opcional) e guarde-o.




Para **procurar um contacto** pressione sobre a tecla  na parte inferior do ecrã de contactos>introduza o nome da pessoa que procura.

S.O.S

Mismart Xenior incorpora um **botão direto de chamadas de Ajuda S.O.S.** É o botão vermelho que se encontra que na parte traseira do seu telemóvel.

Desde o botão **Ajustes de S.O.S**  do ecrã principal, pode decidir a que **pessoa ou serviço (112, 091, etc.)** avisará o seu telefone quando pressione esse botão.

Enviar mensagens

Para enviar uma mensagem tem que pressionar o botão  que encontrará no ecrã da direita e pressionar  para criar uma nova mensagem>introduza o nome ou número de destinatário (à medida que vai escrevendo, o seu smartphone oferecer-lhe-á sugestões de contactos coincidentes)>pode também utilizar a opção de  para eleger destinatários da sua lista de contactos>selecione escrever mensagem.

Conectar-se a Internet

Mismart Xenior oferece umas possibilidades de conectividade impressionantes. Para conectar-se a Internet, seja através do seu contrato de internet ou através de Wi-Fi, pode usar as opções de origem.

A ligação á rede pode ser ativada/desativada manualmente. Somente tem que pressionar a **Tecla Menu>Definições do sistema>Uso de tarifa**.

Recorde que se quer conectar-se desde a sua rede móvel necessitará contratar uma tarifa de internet com a sua companhia operadora.



Conectar-se a uma rede Wi-Fi

Si não dispõe de tarifa de internet, pode conectar-se através de Wi-Fi. A Wi-Fi proporciona-lhe acesso sem fios à Internet. Se quer ligar a Wi-Fi do seu mismart, pressione a **Tecla Menu>Definições do sistema>** e deslize para a direita o botão junto ao menu WI-FI.

Após ter ligado Wi-Fi, os pontos de acesso que o seu telemóvel detecte aparecerão no seu ecrã. Selecione um para conectar-se.

ATENÇÃO: No caso de que o ponto de acesso tenha configuração de segurança, necessitará indicar o código de acesso.

Navegar por Internet

Com o ícone  do seu ecrã de início pode navegar por Internet. Introduza a endereço da página web à qual se quer dirigir na barra de navegação>pressione em  no teclado do seu smartphone.

Mais informação e suporte

Para mais informação dos nossos produtos, conselhos práticos, perguntas frequentes, manuais de utilizador, atualizações, etc.

visite <http://www.wolderelectronics.com>

Para contactar com o nosso serviço de assistência técnica visite

www.wolderelectronics.com/soporte/servicio-tecnico

Declaração de conformidade

GLOBAL WOLDER GROUP S.L, Polígono Industrial de Barros nº29, 39408 Barros, Cantabria, Espanha, declara que este produto, modelo **mismart Xenior**, cumpre com o disposto na Diretiva 99/05/CE sobre Equipamentos de terminais de Rádio e telecomunicações (R&TTE), e na Diretiva 2004/108/CEE de Compatibilidade Eletromagnética cumprindo com as normas harmonizadas.

Até breve! :))

wolder

www.wolderelectronics.com