

Gsmart


Quick Guide Roma R2

052

CE 0700

GIGABYTE COMMUNICATIONS INC.

Please download the User Manual and the latest Quick Guide on GSmart's official website.



Roma R2

English	中文	Russian
1 Earphone Jack	1 耳機孔	1 Разъем для наушников
2 Micro-USB Port	2 Micro-USB 連接埠	2 Порт Micro-USB
3 Camera	3 相機	3 Камера
4 Volume	4 音響鍵	4 Звук
5 Menu	5 電源鍵	5 Клавиша питания
6 Home	6 首頁	6 Начало
7 Return	7 返回	7 Вернуться

Ukrainian	Czech	Hungarian
1 Роз'єм для навушників	1 Konektor sluchátek	1 Fülhallgató csatlakozás
2 Порт Micro-USB	2 Port Micro-USB	2 Micro-USB Port
3 Камера	3 Fotoaparát	3 Kamera
4 Гучність	4 Hasítást	4 Hangereő
5 Живлення	5 Vypínač	5 Bekapcsoló gomb
6 Меню	6 Menu	6 "Home"
7 Початок	7 Domů	7 Vissza gomb
8 Повернутись	8 Návrat	

Polish	Bulgarian	Romanian
1 Gniazdo słuchawkowe	1 Жак за слушалки	1 Mufa jack-za căști
2 Port Micro-USB	2 Micro-USB port	2 Micro-USB USB
3 Aparat	3 Камера	3 Camera
4 Głośność	4 Сила на звука	4 Volum
5 Zasilanie	5 Захранване	5 Tasta Power
6 Klavisz menu	6 Меню	6 Meniu
7 Ekran główny	7 Начало	7 Home
8 Powrót	8 Обратен ход	8 Întoarcere


Croatian	Slovenian	Serbian
1 Priključak za slušalice	1 Vtič za slušalke	1 Priključak za slušalice
2 Micro-USB utor	2 Vtič mikro-USB	2 Micro-USB Port
3 Kamera	3 Kamera	3 Kamera
4 Jačina zvuka	4 Glasnost	4 Jačina zvuka
5 Uključivanje telefona	5 Vklop	5 Taget za uključivanje uređaja
6 Izbornik	6 Meni	6 Meni
7 Početna stranica	7 Domov	7 Početna
8 Povratak	8 Povratak	8 Nazaj

Slovakian	Turkish	Greek
1 Konektor sluchátek	1 Kulaklık Jaka	1 Υποδοχή ακουστικών
2 Port Micro-USB	2 Mikro-USB Port	2 Mikro-USB Port
3 Fotoaparát	3 Kamera	3 Κάμερα
4 Hasítást	4 Ses	4 Ένταση Ήχου
5 Vypínač	5 Güç	5 Έντονος
6 Menu	6 Menü	6 Μενού
7 Domov	7 Ana Ekran	7 Αρχική οθόνη
8 Návrat	8 Geri dön	8 Επιστροφή


Estonian	Lithuanian	Latvian
1 Kõrvakõrgete liides	1 Ausinių Išdės	1 Ausību kontaktdaļa
2 Mikro-USB lides	2 Mikro-USB Išdės	2 Mikro-USB pieskryvieta
3 Fotoamera	3 Kamera	3 Kamera
4 Helituvksve regulatoris	4 Garsas	4 Skatums
5 Sissēvāļaiņš	5 Matinimas	5 Iesāģšanas poga
6 Menu nūpi (Menu)	6 Meniu	6 Izvēle
7 "Avaleht" (Home)	7 Pagrindinis	7 Uz sāksimu
8 "Tagas" nūpi (Return)	8 Grīži	8 Atpakaļ

Persian	Hebrew	Arabic
1 مخرج سماعة	1 שקע אוזניות	1 مخرج سماعة الأذن
2 USB ميكروسي	2 USB-ميكرو	2 Micro USB
3 كاميرا	3 كاميرا	3 الكاميرا
4 مستوى الصوت	4 صوت	4 مستوى الصوت
5 تشغيل الهاتف	5 تشغيل	5 التشغيل
6 القائمة	6 قائمة	6 القائمة
7 الرئيسية	7 الرئيسية	7 الرئيسية
8 رجوع	8 رجوع	8 الرجوع


Slovakian	Slovenian
Zapínanie telefónu	Telefonu čalostirmak
Telefonu čalostirmak	Telefonu bekapcsolása
Telefon bekapcsolása	Tālruna ieslēgšana
Tālruna ieslēgšana	Telefono jungimas
Telefono jungimas	Telefoni sisselülitamine
Telefoni sisselülitamine	Ανάψτε το τηλέφωνο
Ανάψτε το τηλέφωνο	Включаче на телефона
Включаче на телефона	Включення телефону
Включення телефону	Zaprnutí telefonu
Zaprnutí telefonu	Włączenie telefonu
Włączenie telefonu	Porniti telefonul
Porniti telefonul	Uključivanje telefona
Uključivanje telefona	Vkllop telefona
Vkllop telefona	Uključivanje telefona




Slovakian	Slovenian
Odstaňovanie zadného krytu	Arka kapak çıkartmak
Arka kapak çıkartmak	Hátlap eltávolítása
Hátlap eltávolítása	Azizműködésé vácsina poertmása
Azizműködésé vácsina poertmása	Gallinio dangtelo nuėmimas
Gallinio dangtelo nuėmimas	Tagakaane eemaldamine
Tagakaane eemaldamine	Αφαιρέστε το πίσω κάλυμα
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμα	Махане на задния капак
Махане на задния капак	ב. הסח את המסגרת האחורית
ב. הסח את המסגרת האחורית	ب. إزالة الغطاء الخلفي
ب. إزالة الغطاء الخلفي	برداشتن روکش پشتی




Slovakian	Slovenian
Vkladanie SIM karty: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)	Sim karta takmak
Sim karta takmak	Sim karta behelyezésé
Sim karta behelyezésé	Sim1 (GSM+WCDMA); SIM2 (GSM)
Sim1 (GSM+WCDMA); SIM2 (GSM)	Sim karte ievietošana
Sim karte ievietošana	Sim1 (G+W); SIM2 (GSM)
Sim1 (G+W); SIM2 (GSM)	Sim kortelės įdėjimas
Sim kortelės įdėjimas	Sim-kaardi sisestamine
Sim-kaardi sisestamine	Sim1 (G + W); SIM2 (GSM)
Sim1 (G + W); SIM2 (GSM)	Τοποθετήστε την κάρτα SIM: SIM1 (G + W); SIM2 (GSM)
Τοποθετήστε την κάρτα SIM: SIM1 (G + W); SIM2 (GSM)	Поставленіе SIM картата в: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Поставленіе SIM картата в: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)	ب. ترکیب شرحیه جی اس ام
ب. ترکیب شرحیه جی اس ام	قرار دادن سیم کارت: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
قرار دادن سیم کارت: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)	




English	Slovakian
Inserting the memory card	Vkladanie pamätového karty
Vkladanie pamätového karty	Memóriakártya behelyezésé
Memóriakártya behelyezésé	Atminas kartes ievietošana
Atminas kartes ievietošana	Atminties kortelės įdėjimas
Atminties kortelės įdėjimas	Mälukaardi sisestamine
Mälukaardi sisestamine	Wkládanie karty pamieci
Wkládanie karty pamieci	Postavljane memorije kartice
Postavljane memorije kartice	ה הכנסת את כרטיס הזכרון
ה הכנסת את כרטיס הזכרון	تثبيت بطاقة الذاكرة
تثبيت بطاقة الذاكرة	قرار دادن کارت حافظه




English	Slovakian
Inserting the battery (Replaceable battery)	Vkladanie batérie (vymeniteľnej batérie)
Vkladanie batérie (vymeniteľnej batérie)	Akkumulator behelyezésé (Akkumulator cseréje)
Akkumulator behelyezésé (Akkumulator cseréje)	Atminas kartes ievietošana (Atminas kartes ievietošana)
Atminas kartes ievietošana (Atminas kartes ievietošana)	Atminties kortelės įdėjimas (Atminties kortelės įdėjimas)
Atminties kortelės įdėjimas (Atminties kortelės įdėjimas)	Mälukaardi sisestamine (Mälukaardi sisestamine)
Mälukaardi sisestamine (Mälukaardi sisestamine)	Wkládanie karty pamieci (Wkládanie karty pamieci)
Wkládanie karty pamieci (Wkládanie karty pamieci)	Postavljane memorije kartice (Postavljane memorije kartice)
Postavljane memorije kartice (Postavljane memorije kartice)	ה הכנסת את כרטיס הזכרון (ה הכנסת את כרטיס הזכרון)
ה הכנסת את כרטיס הזכרון (ה הכנסת את כרטיס הזכרון)	تثبيت بطاقة الذاكرة (تثبيت بطاقة الذاكرة)
تثبيت بطاقة الذاكرة (تثبيت بطاقة الذاكرة)	قرار دادن کارت حافظه (قرار دادن کارت حافظه)




English	Slovakian
Changing the battery (Please charge the battery fully before using)	Nabíjanie batérie (Prosíme, aby ste pred použitím batérie nabili doplna)
Nabíjanie batérie (Prosíme, aby ste pred použitím batérie nabili doplna)	Akkumulator behelyezésé (Akkumulator cseréje)
Akkumulator behelyezésé (Akkumulator cseréje)	Atminas kartes ievietošana (Atminas kartes ievietošana)
Atminas kartes ievietošana (Atminas kartes ievietošana)	Atminties kortelės įdėjimas (Atminties kortelės įdėjimas)
Atminties kortelės įdėjimas (Atminties kortelės įdėjimas)	Mälukaardi sisestamine (Mälukaardi sisestamine)
Mälukaardi sisestamine (Mälukaardi sisestamine)	Wkládanie karty pamieci (Wkládanie karty pamieci)
Wkládanie karty pamieci (Wkládanie karty pamieci)	Postavljane memorije kartice (Postavljane memorije kartice)
Postavljane memorije kartice (Postavljane memorije kartice)	ה הכנסת את כרטיס הזכרון (ה הכנסת את כרטיס הזכרון)
ה הכנסת את כרטיס הזכרון (ה הכנסת את כרטיס הזכרון)	تثبيت بطاقة الذاكرة (تثبيت بطاقة الذاكرة)
تثبيت بطاقة الذاكرة (تثبيت بطاقة الذاكرة)	قرار دادن کارت حافظه (قرار دادن کارت حافظه)



English	Slovakian
Turning on the phone	Turnovanie telefónu
Turnovanie telefónu	Telefonu čalostirmak
Telefonu čalostirmak	Telefonu bekapcsolása
Telefon bekapcsolása	Tālruna ieslēgšana
Tālruna ieslēgšana	Telefono jungimas
Telefono jungimas	Telefoni sisselülitamine
Telefoni sisselülitamine	Ανάψτε το τηλέφωνο
Ανάψτε το τηλέφωνο	Включаче на телефона
Включаче на телефона	Включення телефону
Включення телефону	Zaprnutí telefonu
Zaprnutí telefonu	Włączenie telefonu
Włączenie telefonu	Porniti telefonul
Porniti telefonul	Uključivanje telefona
Uključivanje telefona	Vkllop telefona
Vkllop telefona	Uključivanje telefona



English	Slovakian
Removing the back cover	Odstaňovanie zadného krytu
Odstaňovanie zadného krytu	Arka kapak çıkartmak
Arka kapak çıkartmak	Hátlap eltávolítása
Hátlap eltávolítása	Azizműködésé vácsina poertmása
Azizműködésé vácsina poertmása	Gallinio dangtelo nuėmimas
Gallinio dangtelo nuėmimas	Tagakaane eemaldamine
Tagakaane eemaldamine	Αφαιρέστε το πίσω κάλυμα
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμα	Махане на задния капак
Махане на задния капак	ב. הסח את המסגרת האחורית
ב. הסח את המסגרת האחורית	ب. إزالة الغطاء الخلفي
ب. إزالة الغطاء الخلفي	برداشتن روکش پشتی



English	Slovakian
Inserting the SIM card: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)	Sim karta takmak
Sim karta takmak	Sim karta behelyezésé
Sim karta behelyezésé	Sim1 (GSM+WCDMA); SIM2 (GSM)
Sim1 (GSM+WCDMA); SIM2 (GSM)	Sim karte ievietošana
Sim karte ievietošana	Sim1 (G+W); SIM2 (GSM)
Sim1 (G+W); SIM2 (GSM)	Sim kortelės įdėjimas
Sim kortelės įdėjimas	Sim-kaardi sisestamine
Sim-kaardi sisestamine	Sim1 (G + W); SIM2 (GSM)
Sim1 (G + W); SIM2 (GSM)	Τοποθετήστε την κάρτα SIM: SIM1 (G + W); SIM2 (GSM)
Τοποθετήστε την κάρτα SIM: SIM1 (G + W); SIM2 (GSM)	Поставленіе SIM картата в: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
Поставленіе SIM картата в: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)	ب. ترکیب شرحیه جی اس ام
ب. ترکیب شرحیه جی اس ام	قرار دادن سیم کارت: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)
قرار دادن سیم کارت: SIM1 (G+W); SIM2 (GSM)	

