

## Quick Start **Guide**



PL



### 1 Zdejmij pokrywę baterii

Aby to zrobić, odkręć obie śruby mocujące (w lewo), a następnie podważ pokrywę używając szczeliny pod latarkę LED.

### 2 Włóż kartę SIM

Włóż kartę SIM do telefonu, jak pokazano na rysunku (złącze skierowane w dół).



### 3 Włóż kartę Micro-SD

Przesuń metalową kłamerkę w lewo, tak, aby oprzeć ją na zawiasach. Umieść kartę SD w odpowiedniej pozycji, a następnie zamknij metalową kłamerkę i przesuń ją w prawo aż do zablokowania.

### 4 Załóż pokrywę baterii

Dopasuj zaciski pokrywy komory baterii, a następnie zamknij ją. Cały czas dociskając pokrywę, dokręć śruby mocujące (w prawo) aż do wycucia oporu, a następnie dodaj 1/4 obrotu więcej. Aby zapewnić wodoszczelność, pokrywa musi być poprawnie zamocowana. Należy uważać też, aby nie dokręcać jej zbyt mocno.



### 5 Ładuj baterię przez 6 godzin

Przed pierwszym użyciem telefonu, baterię należy ładować przez 6 godzin.

## Opis przycisków i portów



Głośnik

Latarka

Aparat

## Quick Start **Guide**



EN



### 1 Release the battery cover

Turn both screws anti-clockwise to release battery door and lift off using the slot beneath the LED torch.

### 2 Insert the SIM card

Insert SIM into the phone as shown (contacts face down).



### 3 Insert Micro-SD card

Slide the metal clasp left and it will hinge up from the left. Place SD card into position, then close the metal clasp, and slide right to lock in place.



### 4 Replace battery cover

Position tabs on battery door in the phone first, and close it up. Whilst still applying pressure to the door beneath the screw heads, turn screws clockwise until resistance is felt, then add a quarter turn more. The door must be secured to ensure watertight seal. Take care not to over tighten.



### 5 Charge for 6 hours

Please charge for 6 hours before initial use.



## Keypad Description



## Quick Start **Guide**



CZ



### 1 Sejmutí krytu baterie

Otočte oba šrouby proti směru hodinových ručiček, kryt baterie zdvihněte v místě pod LED bleskem.

### 2 Vložte kartu SIM

Vložte kartu SIM podle obrázku (kontakty dolů).



### 3 Vložení Micro-SD karty

Posuňte kovovou krytku doleva. Vložte SD kartu, kovovou krytku posuňte zpět doprava.

### 4 Nasadíte kryt baterie

Nejdříve nasadte kryt baterie jeho výstupky a pak zaklapněte. Kryt přitlačte v místech šroubů a tyto zašroubujte, až ucítíte odpor, otočte šrouby ještě o čtvrtinu obrátky. Je nutné, aby byl kryt přišroubován důkladně, jen tak lze zajistit jeho vodotěsnost. Ujistěte se ale, aby nebyl utažen příliš.



### 5 Nabíjení 6 hodin

Před prvním použitím nabíjejte 6 hodin.



### Popis klávesnice



## Quick Start **Guide**



**SK**



### 1 Zdvíhnutie krytu batérie

Otočte obe skrutky proti smeru hodinových ručičiek, kryt batérie zdvihnite v mieste pod LED bleskom.



### 2 Vložte kartu SIM

Vložte kartu SIM podľa obrázku (kontakty dole).



### 3 Vloženie Micro-SD karty

Posuňte kovovú krytku doľava. Vložte SD kartu, kovovú krytku posuňte späť doprava.

### 4 Nasad'te kryt batérie

Najskôr nasadte kryt batérie, jeho výstupky a potom zaklapnite Kryt pritlačte v miestach skrutiek a tieto zaskrutkujte, až ucítite odpor, otočte skrutky ešte o štvrtinu obráťky. Je nutné, aby bol kryt priskrutkovaný dôkladne, inak tak možno zaistiť jeho vodotesnosť. Uistite sa ale, aby nebol utiahnutý príliš.



### 5 Nabíjanie 6 hodín

Pred prvým použitím nabíjajte 6 hodín.

### Popis klávesnice



Reproduktor  
Blesk  
Fotoaparát

## Quick Start **Guide**



**ROU**



### **1** Indepartati capacul bateriei

Rotiti ambele suruburi in sensul invers al acelor de ceasornic si ridicati cu ajutorul slotului de sub LED.



### **2** Introduceti cartela SI

Introduceti SIM-ul in telefon precum in imagine (fata cu contacte in jos).



### **3** Introduceti cardul Micro-SO

Deplasati catarama de metal din stanga si aceasta se va desprinde. Plasati cardul SD in pozitia corecta, apoi inchideti clapeta de metal si glisati in dreapta pentru a bloca.

### **4** Puneti la loc capacul bateriei

Fixati capacul bateriei pe telefon si inchideti-l. In timp ce inca puneti presiune pe capac sub capetele suruburilor, rotiti suruburile in sensul acelor de ceasornic pana cand se simte o rezistenta, apoi mai adaugati un sfert de rotatie. Capacul trebuie sa fie asigurat pentru un sigiliu corect. Aveti grija sa nu strangeti prea tare.



### **5** Incarcati 6 ore

Va rugam sa incarcati timp de 6 ore inainte de prima utilizare.

## Descriere tastatura



## Quick Start **Guide**



HU



### 1 Vegye le a hátlapot

Forgassa el mindkettő csavart óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le a hátlapot, majd vegye ki az akkumulátort a LED lámpa alatti résen benyúlva.



### 2 Helyezze be a SIM kártyát

Helyezze be a SIM kártyát a telefonba (fém felülettel lefele).



### 3 Helyezze be a Micro-SD kártyát

A bal oldali pántot nyissa fel és helyezze be az SD kártyát a megfelelő pozícióba, majd zárja vissza.

### 4 Tegye vissza a hátlapot

Először tegye a hátlapot a telefonra, majd nyomja rá a készülékre és a csavarokat forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem érez ellenállást, majd forgasson rá még negyed fordulatot. A hátlap biztosítja a vízállóságot a tömítés révén. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a csavarokat.



### 5 Töltés 6 órán keresztül

Kérjük, első használat előtt 6 órán keresztül töltsse a telefont.



## Billentyűzet/gombok bemutatása



Labels for the back view:

- Hangszóró
- Zseblámpa
- Kamera

## Quick Start **Guide**



EE



### 1 Vabasta aku kate

Aku katte eemaldamiseks keera mõlemat kruvi vastupäeva ning kasuta selle tõstmiseks LED taskulambi all olevat pesa.



### 2 Sisesta SIM kaart

Sisesta SIM kaart telefoni nagu näidatud (klemmid all)



### 3 Sisesta Micro-SD kaart

Libista metallist pannel vasakule. Sisesta SIM kaart, sulge metallist pannel ning libista see sulgemiseks paremale.

### 4 Paigalda aku kate

Sisesta aku ja sulge see. Suruge aku katet samal ajal, kui te kruvisid päripäeva kinni keerate. Keera kruvisid seni kuni tuuned vastupanu ning keera seejärel veerand pööret veel. Kate peab veekindluse tagamiseks tugevasti kinni olema. Ära pinguta kruvisid üle.



### 5 Lae 6 tundi

Palun lae enne esimest kasutamist vähemalt 6 tundi.



## Nuppude kirjeldus

